

SKULLCANDY, INC.

1441 WEST UTE BLVD, SUITE 250

PARK CITY, UTAH 84098

435.940.1545



Skullcandy™

# Skullcandy Shrapnel

## Uživatelská příručka

### Ovládání reproduktoru

---

#### Zapnutí

Stiskněte a držte tlačítko Power. Počkejte (až 3 vteřiny), dokud se kontrolka LED nezapne a reproduktor nepřehraje tón při zapnutí. Během této doby nestlačujte žádná jiná tlačítka. Když je Shrapnel zapnutý, reproduktor se pokoují spárovat až s dvěma zařízeními ze seznamu spárovaných zařízení. Není-li k dispozici žádné zařízení pro připojení, reproduktor přejde do nečinného stavu a LED dioda bude blikat 2x každé 3 sekundy.

#### Vypnutí

Dlouze podržte tlačítko Power. Když se reproduktor vypne, přehraje tón a LED dioda se změní na purpurovou. Před vypnutím doporučujeme odpojit všechna zařízení Bluetooth

#### Režim spárování

Pokud je reproduktor zapnutý, stiskněte a držte hlavní kulaté tlačítko po dobu 5 sekund. Uslyšíte zvukové upozornění, že probíhá „párování“ a LED dioda začne střídavě blikat mezi červenou a modrou barvou. Po úspěšném spárování LED dioda třikrát červeně zabliká.

#### Připojení k zařízení

Pokud není reproduktor připojen z žádnému zařízení a není v režimu párování, krátkým stisknutím hlavního tlačítka se pokuste připojit k zařízení, který se nachází v seznamu spárovaných zařízení. Zkontrolujte, zda je na zařízení Bluetooth zapnuté. Po úspěšném připojení uslyšíte zvukové upozornění „připojeno“ a LED dioda začne blikat jednou za 3 sekundy.

## Odemkněte si zvukový profil #STAYLOUD

Během přehrávání hudby stiskněte a držte tlačítka „+“ a „-“ (po dobu až 3 sekund), pro změnu zvukového profilu nastavených na Skullcandy. Zvukový profil #STAYLOUD zvyšuje hlasitost reproduktoru a je ideální pro přehrávání hudby venku a v hlučném prostředí, zatím co ostatní profily jsou vhodnější pro použití v interiéru.

## Smazání seznamu spárovaných zařízení

Pro vymazání seznamu všech spárovaných zařízení z reproduktoru zapněte Shrapnel a současně podržte tlačítka „+“ a hlavní tlačítka po dobu 3 sekund. Tím se reproduktor resetuje a všechny další zařízení, která budete chtít připojit budou muset projít přes režim spárování.

## Kontrola stavu baterie

Pokud je baterie zařízení skoro vybitá, přehraje zvukovou stopu „prosím nabijte zařízení“.

## Nabíjení

Baterii reproduktoru můžete nabíjet v jakémkoliv stavu zařízení (vypnuté/zapnuté) pomocí kabelu MicroUSB. LED dioda začne purpurově blikat 2x každé 3 sekundy, aby se potvrdilo nabíjení.

## Ovládání zvuku

---

### Spuštění přehrávání

Pokud je reproduktor připojen k zařízení a stále nehraje hudba, stiskněte hlavní tlačítka pro přehrávání. Při přehrávání je LED dioda vypnutá.

### Pozastavení přehrávání

Pro pozastavení přehrávání stiskněte hlavní kulaté tlačítka.

### Zvýšení hlasitosti

Když je reproduktor zapnutý a není v režimu párování, krátkým stisknutím tlačítka „+“ zvýšíte hlasitost.

### Snížení hlasitosti

Když je reproduktor zapnutý a není v režimu párování, krátkým stisknutím tlačítka „-“ snížíte hlasitost.

### Změna zvukové stopy

Pro změnu zvukové stopy dlouze podržte tlačítka „+“ pro posunutí dopředu a „-“ dozadu.

## 3.5 mm konektor

Pokud nechcete přehrávat hudbu prostřednictvím technologie Bluetooth, připojte kabel do konektoru 3.0 mm AUX. Pro přehrávání hudby musí být zdrojové zařízení použito k ovládání hudby, neboť tlačítka na reproduktoru budou deaktivovány. Ovládání hlasitosti ovšem funguje normálně.

## Ovládací pro telefonní hovory

---

### Ovládání hlasitosti

Když je zařízení připojeno pomocí Bluetooth tak při hovoru můžete pomocí tlačítek „+“ a „-“ ovládat hlasitost.

### Přijmutí a zavěšení hovoru

Během spárování lze pomocí krátkého stisknutí hlavního tlačítka odpovědět na příchozí hovor. Stisknutím stejného tlačítka můžete hovor ukončit.

### Odmítnutí příchozího hovoru

Dlouhým stiskem (po dobu až 3 sekund) stiskněte středové tlačítko a volání bude odmítnuto.

### Během probíhajícího hovoru můžete:

#### Podržet hovor

Při aktivním hovoru stiskněte hlavní kulaté tlačítko po dobu až 3 sekund. Jakmile je hovor podržen, dalším dlouhým stiskem hovor zase aktivujete. Takto můžete přepínat mezi dvěma hovory. Chcete-li ukončit podržený hovor nebo ukončit aktivní hovor a vrátit se k podrženému hovoru, musíte krátce stisknout kulaté tlačítko.

#### Ztlumení mikrofону

Je-li hovor aktivní, krátkým stisknutím tlačítka Power ztlumíte mikrofon a opětovným krátkým stiskem znovu zapnete zvuk.

#### Nastavení hlasitosti

Krátkým stisknutím tlačítka „+“ zvýšíte hlasitost a krátkým stisknutím tlačítka „-“ hlasitost snížíte.

#### Druhý příchozí hovor

V případě že telefonujete, stiskněte krátce kulaté tlačítko. Tímto aktuální hovor ukončíte a přijmete druhý příchozí. Chcete-li hovor pouze podržet a přijmou druhý hovor, dlouhým stiskem (až 3 sekundy) podržte hlavní tlačítko. Pokud se chcete vrátit v podrženému hovoru opět stiskněte kulaté tlačítko.

## Ostatní funkce

---

### Automatické vypnutí

Pokud je reproduktor nečinný po dobu 5 minut automaticky se vypne. Pokud chcete zařízení opětovně zapnout, stiskněte tlačítko Power.

### Automatické vypnutí LED

LED dioda je automaticky vypnuta po 4.5 minutách. Tato funkce šetří baterii. LED dioda se opětovně zapne při změně stavu zařízení.

## Podpora více zařazení

Reproduktor podporuje současné připojení až dvou zařízení. Ovšem reproduktor pracuje vždy pouze jen s jedním zařízením. Pro změnu zařízení je nutnost na jednou zařízením přehrávání pozastavit a na druhém spustit.

## Doba nabíjení

Při úplném vybití a použití dodané nabíječky trvá nabíjení zhruba 2 hodiny pro úplné nabití.

## Nastavení zvuku

---

### Shrapnel na „nohou“

V případě, že chcete používat Shrapnel v místnosti, umístěte jej na okraj místnosti směrem k lidem. Tímto získáte nejlepší zvukovou odezvu.

### Shrapnel na „zádech“

Když bude Shrapnel přehráván uprostřed skupiny lidí (např. na stole, u táboráků), umístěte jej na jeho zadní plochu tak, aby reproduktor směřoval nahoru. Tím získáte jednotné zvukové pole o 360°.

*Poznámka: Toto zařízení splňuje podmínky pro digitální zařízení Třídy B, Části 15 podle pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovali přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obydlených oblastech. Toto zařízení generuje a používá a může vyzařovat energii vysokofrekvenční frekvence a pokud není nastaveno a používání v souladu s pokyny může způsobit škodlivé rušené radiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k tomu v určitém nastavení nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu radiového nebo televizního signálu, které lze zjistit vypnutím nebo zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům odstranit rušení pomocí následujících opatření:*

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- V případě dalších potíží se obraťte na svého prodejce nebo zkušeného technika.

Upozorňujeme vás, že změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny odpovědnou stranou za dodržování předpisů, by mohli zrušit oprávnění provozovat toto zařízení.