

## NÁVOD – fotoaparát

### PO PŘÍCHODU DOMŮ

#### 1. Rozbalte krabici

*Barva, funkce, možnosti produktu, stejně tak jako příslušenství k zařízení a komponentové vybavení se může lišit dle zakoupené verze. Vždy pozorně sledujte popis zařízení na webových stránkách společnosti.*

Komponenty dle zakoupené verze mohou být



Fotoaparát



USB kabel



AV kabel



Kabel HDMI



AC adaptér



Lithium-iontová dobíjecí baterie



Příručka pro rychlý start



CD-ROM (Uživatelská příručka pro software)

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. nepusťte, neprorazte nebo nedemontujte fotoaparát, aby nedošlo ke ztrátě platnosti záruky
2. předcházejte kontaktu s vodou a nepracujte s přístrojem mokřma rukama
3. nevystavujte fotoaparát vysokým teplotám a neponechávejte jej na přímém slunci. Mohlo by dojít k jeho poškození
4. používejte fotoaparát opatrně, netlačte tělo přímo na cizí předměty, nebo vy přímo nezpůsobujete velký tlak
5. pro svou vlastní bezpečnost nepoužívejte fotoaparát za bouřky
6. nepoužívejte baterie s jinou specifikací, než uvádí výrobce, protože by mohlo dojít k vážnému poškození zařízení
7. vyjměte baterie, pokud se přístroj nepoužívá delší dobu. Vybitá baterie může mít vliv na funkci fotoaparátu
8. vyjměte baterii, pokud vykazuje známky úniku kapaliny nebo poškození
9. používejte pouze vybavení doporučené výrobcem zařízení
10. uschovejte fotoaparát mimo dosah dětí, aby nemohlo dojít k neštěstí
11. při náhradě baterií nesprávným typem může dojít k explozi zařízení
12. použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce

### POZNÁMKA K LCD ZAŘÍZENÍ

LCD obrazovka se vyrábí mimořádně přesnou technologií. Mohou se však i přesto na ní objevit malé černé, nebo jasné body (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto body jsou normální výsledkem výrobního procesu a nemají naprosto žádný vliv na záznam.

### POŽADAVKY NA SYSTÉM

- Microsoft Windows 2000/XP/Vista a vyšší
- Intel Pentium III 800MHz a vyšší
- 256 MB operační paměti
- jednotka CD-ROM a vyšší
- 700mb volného místa na pevném disku

- volný usb port pro připojení zařízení
- 16-bitový barevný displej

### Vložení baterie

Před začátkem práce s fotoaparátem je potřeba vložit lithium-iontovou dobíjecí baterii, pokud již není součástí zařízení. Při vložení vždy dbejte na to, aby byla dodržena polarita (+ nebo -). Kryt baterie se poté musí vždy pevně zavřít

### Vložení a vyjmutí paměťové karty (volitelné)

1. fotoaparát se většinou dodávají s vnitřní pamětí, která umožňuje ukládat fotografie a videa. Kapacitu bývá možno rozšířit o paměťové karty. Formátů a typů bývá spousta, sledujte vždy symboly na konkrétním zařízení
2. snažte se vždy vložit kartu do správné pozice. Vždy by měla lehce zapadnout, samotné vložení nikdy nejde tzv. „na sílu“
3. chcete-li paměťovou kartu vyjmout, vždy ji zatlačte dovnitř, aby se uvolnila
4. jakmile karta povyskočí, jemně ji vytáhněte ze slotu
5. doporučená kapacita karet je 1GB a více

### Poznámka k paměťovým kartám

Při vložené kartě se videa a obrázky většinou ukládají na samotnou kartu, nikoliv do vnitřní paměti. Je to z toho důvodu, aby zůstala v paměti zařízení volná kapacita pro uložení systémových dat. U paměťových karet vždy věnujte zvýšenou pozornost skutečnosti, že karta může být tzv. hardwarově zamknutá. Při tomto zamknutí nejdou ukládat žádná data, je možné pouze číst. Před samotným záznamem na vašem novém zařízení zkontrolujte, jestli je karta povolena právě k zápisu.



### DŮLEŽITÉ IKONY U FOTOAPARÁTŮ

(obrázky se mohou lišit v návaznosti na typu zařízení, které užíváte)

	Automatický blesk
	Redukce červených očí
	Blesk Vyp
	Samospoušť aktivována

	Vzhled
	Noc
	Protisvětlo
	Zaostření pozice makro
	Hodnota kompenzace expozice
	Ruční vyvážení bílé
	Vložená SD karta
	Baterie: plně nabitá
	Baterie: středně nabitá
	Baterie: málo nabitá
	Baterie: vybitá
	Měření zoomu: Optický zoom: 1X~10X (5X optický + 2X digitální) Ostatní video rozlišení: 1X~20X (5X optický + 4X digitální)
	Stabilizace

### Přenos dat do počítače

Obrázky a videa uložené ve fotoaparátu je možné přenášet do počítače a v e-mailech je posílat přátelům nebo je vystavovat na webových stránkách. K tomuto účelu je nutné použít datový kabel mezi fotoaparátem a počítačem, případně čtečku paměťových karet, do které vložíte kartu ze zařízení. S uvedenými soubory je v počítači možno pracovat jako s jakýmikoliv jinými soubory, tzn. přemísťovat, kopírovat či mazat.

**POZOR** – soubory z paměťové karty nejdou přesunout do koše, ale pouze vymazat. Jedná se o neobnovitelný proces! Věnujte z tohoto důvodu velkou pozornost manipulaci se soubory.

U použití režimu fotografie pamatujte na to, že fotoaparát prodlužuje v horších světelných podmínkách a uvnitř místnosti čas expozice snímku. Zařídte prosím, aby byl fotoaparát i fotografovaný předmět několik vteřin v klidu. Při pořízení fotografie se ozve zvuk závěrky.