

# Obecný manuál – Čtečky knih

## První zapnutí zařízení

1. Zařízení vybalte z krabice a zkontrolujte, zda vám byly dodány všechny potřebné součásti.
  - Zařízení
  - Napájecí adaptér/kabel
  - *Baterie (pouze v případě, že je dodávána zvlášť)*

### 2. Nabíjení zařízení

- Pro prodloužení životnosti baterie je doporučeno zařízení poprvé nabíjet ve vypnutém stavu po dobu 8 až 12 hodin. Baterii lze nabíjet z počítače pomocí USB kabelu nebo z elektrické sítě pomocí nabíječky (*volitelná*).
- Při prvním nabíjení baterie proveďte následující kroky:
  - Zařízení připojte k počítači nebo k nabíječce a ihned po zaházení nabíjení začne blikat indikátor nabíjení (*dle typu zařízení*).
  - Po plném nabití baterie indikátor zhasne (*dle typu zařízení*). Poté můžete zařízení odpojit a zapnout.

*Poznámka: Zařízení je možné nabíjet i zapnuté. V tomto případě se na displeji zobrazí symbol značící připojení k PC nebo nabíjení. U některých zařízení je nutné pro nabíjení zvolit příslušný režim.*

### 3. Zapnutí/vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF na zařízení (*nejčastěji na hranách*) po dobu, než se zobrazí logo spuštění. Po úplném spuštění se ocitnete nejčastěji v základním nastavení zařízení.
- Pro vypnutí zařízení dlouze stiskněte tlačítka ON/OFF, dokud se zařízení nevypne.
- V případě, že tlačítka stisknete krátce, zařízení se zamkne nebo uvede do režimu spánku. Opětovným stisknutím tlačítka zařízení opět uvedete do provozu.

### 4. Načítání souborů

- Pro načtení a přesunutí vašich souborů připojte zařízení pomocí příslušného kabelu k počítači.
- Po připojení lze přesouvat soubory dle potřeby.
- U některých typů zařízení se může vyskytnout výzva k výběru režimu USB, a to mezi prací s daty nebo nabíjením.

*Upozornění: Vždy se ujistěte, že vaše zařízení podporuje formát souboru, který chcete nahrát.*

## 5. Wi-Fi

- V případě, že zařízení vlastní integrovaný Wi-Fi adaptér, se budete moci připojit na vámi požadovaný přístupový bod. Pokud zvolíte síť chráněnou heslem budete vyzváni k zadání hesla pomocí klávesnice.

## 6. Paměťové karty

- Některým zařízením je možné rozšířit kapacitu pamětí pomocí paměťových karet. Toho docílíte vložením příslušné karty do slotu pro paměťové karty.  
*Upozornění: Vždy se ujistěte, že vámi vybraná karta je kompatibilní s vaším zařízením.*

## Péče o zařízení

### Čištění displeje

**UPOZORNĚNÍ:** Aby nedošlo k poškození zařízení, nikdy na displej nerozstříkujte vodu, čisticí nebo chemické prostředky. Aby byl displej stále čistý, pravidelně jej otírejte měkkým navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna. Pokud je displej stále znečištěný, použijte navlhčenou antistatickou utěrku nebo antistatický čistič na obrazovky.