

Obecný manuál – Projektor

Standardní obsah balení (může se lišit dle typu zařízení)

- Projektor
- Dálkový ovladač, baterie (*volitelné*)
- Síťový kabel
- Kabel pro propojení s vaším zařízením

Umístění projektoru

- Dle osobních preferencí nebo uspořádání místnosti vyberte místo pro instalaci projektoru. Je nutné brát v potaz velikost a polohu projekčního plátna, umístění zásuvky a umístění zařízení, ke kterému plánujete projektor připojit.
- Dle typu zařízení a softwaru podporují projektoru několik typů umístění. Některé projektory umožňují možnost instalace na strop, za pomoci přídatných věšáků.
- Vzdálenost od objektivu projektoru k projekčnímu plátnu, nastavení zoomu (je-li jím projektor vybaven) a formát videosignálu jsou faktory, které ovlivňují velikost promítaného obrazu.
- Projektor by měl být vždy umístěn tak, aby ležel ve vodorovném směru rovně (např. na stole) a aby byl kolmo (90°) k vodorovnému středu projekčního plátna. To zabraňuje zkreslení obrazu způsobenému projekcí pod úhlem (nebo projekcí na nakloněné povrchy).
- Pokud je projektor namontován pod strop, musí být namontován dnem vzhůru tak, aby promítal pod nepatrným úhlem dolů směřujícím úhlem.
- Při přesouvání projektoru do větší vzdálenosti od projekčního plátna se zvyšuje velikost promítaného obrazu a úměrně se zvyšuje také svislé posunutí.
- Při určování polohy projekčního plátna a projektoru je potřeba počítat současně s velikostí promítaného obrazu a svislým posunutím, které jsou v přímém poměru k projekční vzdálenosti.

Připojení

Při propojování externího zařízení se projektoru je nutné:

1. Veškerá zařízení musí být vypnutá.
 2. Ujistěte se, že používáte správné kabely.
 3. Kabely jsou správně a pevně zasunuty.
- Dle typu projektoru připojte projektor k vašemu zařízení pomocí vhodného kabelu.
 - Jeden konec kabelu připojte k projektoru a druhý ke zdroji obrazu
 - V případě, že využívat reproduktor projektoru (*pokud je jím vybaven*) je nutné použít vhodný audio kabel.

Upozornění: Mnoho notebooku při připojení projektoru neaktivuje své externí porty. Proto je nutné pro zapnutí/vypnutí projektoru manuálně přepnout obraz např. pomocí zkratky Fn + F3 nebo v nastavení obrazu notebooku.

Ovládání

1. Zapnutí projektoru

- Po připojení síťového kabelu do projektoru a do zásuvky. Dle typu projektoru se rozsvítí indikátor POWER (napájení).

Upozornění: Používejte výhradně dodané příslušenství (např. napájecí kabel). Vyhněte se tak možným rizikům jako je požár nebo úraz elektrickým proudem.

2. Na projektoru nebo na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko POWER.

- Je možné, že spuštění projektoru může trvat až 1 minutu.

3. Dle typu projektoru proveďte prvotní nastavení (např. jazyk).

4. Zapněte všechny zařízení připojená k projektoru.

5. Projektor začne vyhledávat dostupný signál. V případě, že projektor nenalezne žádný signál bude vás informovat hláškou „Žádný signál“ (dle typu, nastavení jazyku) dokud nebude nalezen signál.

6. Na projektoru nebo na dálkovém ovládání můžete měnit zdroje signálu v případě, že máte připojených několik zařízení.

7. V nastavení se pohybujte pomocí ovládacího panelu na projektoru nebo pomocí dálkového ovládání. Zde nastavte a optimalizujte svoji projekci. Zlepšení lze dosáhnout pouze úpravou zoomu projektoru (pokud je projektor vybaven zoomem).

Údržba

Péče o projektor

Váš projektor potřebuje pouze minimální údržbu. Jediná věc, kterou je nutno provádět pravidelně, je čištění objektivu.

Upozornění: Nikdy nedemontujte žádnou část projektoru kromě lampy. Pokud je třeba vyměnit jiné součásti projektoru, obraťte se na svého prodejce.

Čištění objektivu

Jestliže si všimnete, že je povrch objektivu znečištěný nebo zaprášený, očistěte jej.

- Pro odstranění prachu používejte nádobku se stlačeným vzduchem.
- Jestliže se na objektivu objeví nečistoty nebo šmouhy, použijte papír na čištění objektivů nebo jemný hadřík navlhčený v prostředku na čištění objektivů a jemně otřete povrch objektivu.

Upozornění: Nikdy nepoužívejte žádný typ abrazivní utěrky, zásaditý/kyselý čistič, čisticí prášek nebo těkavé rozpouštědlo, například alkohol, benzen, ředidlo nebo insekticid. Používání takových materiálů nebo udržování dlouhodobého kontaktu s pryžovými nebo vinylovými materiály může způsobit poškození povrchu projektoru a materiálu pláště.

Čištění skříňky projektoru

Před čištěním skříňky projektoru vypněte projektor a odpojte síťový kabel od sítě.

- Pro odstranění nečistot nebo prachu otřete skříňku jemným hadříkem bez chuchvalců.
- Pro odstranění odolných nečistot nebo skvrn navlhčete jemný hadřík vodou a čisticím prostředkem s neutrálním pH. Pak skříňku otřete.

Upozornění: Při čištění nikdy nepoužívejte vosk, líh, benzen, ředidlo nebo jiná chemická rozpouštědla. Mohlo by dojít k poškození skříňky přístroje.

Skladování projektoru

Jestliže potřebujete projektor na delší dobu uložit, postupujte prosím podle následujících pokynů:

- Ujistěte se, že teplota a vlhkost místa, kam hodláte projektor uložit, jsou v doporučeném rozsahu pro projektor.
- Vyjměte z dálkového ovladače baterii.
- Zabalte projektor do původního obalového materiálu nebo do odpovídajícího obalu.

Přeprava projektoru

Doporučujeme projektor převážet v původním obalovém materiálu nebo v ekvivalentním obalu. Při transportu projektoru použijte originální krabici nebo vhodné měkké pouzdro.