

Obecný manuál – MP3/MP4

Systémové požadavky

- Stolní počítač nebo notebook s funkčním USB konektorem.
- Kompatibilní operační systém.
 - Windows® 2000
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Mac®
 - OS 10.0 nebo novější
 - Linux®
 - Kornel 2.4 nebo novější
- **Vždy se ujistěte, že budete používat správný formát souboru, který vaše zařízení podporuje.**

Prvotní spuštění

1. Připojte váš přehrávač přes příslušný USB kabel do volného portu USB na vašem notebooku či počítači.
2. Pokud zařízení používáte poprvé, ujistěte se, že je baterie plně nabitá (první nabití trvá 8 hodin, další 3 hodiny). V případě, že používáte zařízení na tužkové baterie se ujistěte, že se jedná o novou baterii s plnou kapacitou.
3. Najděte datovou jednotku přehrávače ve vašich Windows. K vyhledání jděte přes Můj počítač a najděte nově připojenou jednotku.
4. Do této jednotky zkopírujte všechny podporované audio soubory, které si chcete do zařízení přehrát.
5. Odpojte USB kabel
6. Připojte sluchátka k přehrávači
7. Zmáčkněte "OFF" / "ON" k zapnutí
8. Tlačítko PLAY/PAUZE pro spuštění/pozastavení přehrávané hudby.
9. Používejte šipky ke změně muziky
10. Tlačítka "+/-" zvýší nebo sníží hlasitost

FM rádio

Některá zařízení mohou být vybavena FM radiem s možností vyhledávání a ukládání stanic. Tuto možnost nejčastěji zvolíte v nabídce přehrávače.

- Zvolit stanici můžete pomocí šipek pro přehrávání

Obecné informace

- Opatrně vybalte obsah balíčku
- Ujistěte se před připojením, že USB konektory mají stejný rozměr a tvar. **Nikdy neužívejte násilí.**
- Vždy používejte napájecí adaptér a kabel dodaný výrobcem. Používání nekompatibilních kabelů může způsobit trvalé poškození vašeho zařízení. V případě tužkových baterií je striktně držte doporučených baterií.
- Nikdy nepřipojujte zařízení přes USB hub. Připojení přes USB hub, kam je připojeno více zařízení může přinášet nedostatečné nebo nestabilní napájení. To může způsobit poškození Vašeho hudebního přehrávače. Známymi problémy způsobenými připojením přehrávače přes USB hub zahrnují zkrácení doby přehrávání, náhodné resetování a v nejhorším případě i trvalé poškození firmware přehrávače.
- Zamezte styku přístroje s vlhkostí, vodou, či jinou kapalinou.
- K očištění vnějšku přístroje nikdy nepoužívejte vlhký nebo mokvý hadřík.
- Nepoužívejte ani neskladujte váš zařízení v žádném z následujících prostředí:
 - Přímé slunce
 - V blízkosti klimatizace, elektrického topení či jiných zdrojů tepla
 - V uzavřeném automobilu, který je vystaven přímému slunečnímu záření
- Vždy přehrávač odpojte, jakmile je plně nabitý. Nikdy přehrávač nenabíjejte déle než 12 hodin.
- Nenabíjejte přehrávač ve velmi teplém prostředí ani nebo vystavený přímému slunečnímu záření.
- Pro udržení co nejdelší životnosti baterie uskutečňte alespoň jeden napájecí cyklus měsíčně.

Varování

- Opakované nebo pravidelné používání sluchátek s hlasitostí nastavenou nad 80 dB může způsobit klamný dojem, že hladina hlasitosti zvuku je nedostatečná. Uživatelé se proto mohou pokoušet postupně zvyšovat hlasitost, čímž riskují hladinu zvuku již nebezpečnou pro jejich sluchové ústrojí.
- Abyste ochránili Vaše zdraví a sluch, udržujte hlasitost Vašeho MP3 přehrávače pod úrovní 80 dB a nepoužívejte ho po příliš dlouhou dobu. Přerušete poslech, pokud se dostaví příznaky jako bolest hlavy, nevolnost nebo porucha poslechu.
- Před použitím jiných sluchátek se vždy ujistěte, zda jejich technická specifikace je kompatibilní s originálními.