

Obecný návod k obalům, taškám a batohům na notebooky a tablety

Popis výrobku: Pro přenášení notebooků a tabletů lze využít různé řešené obaly. Nejčastěji se jedná o batohy, tašky přes rameno, dámské designové tašky či různé typy obalů. Tyto výrobky mají zajistit maximální pohodlí uživatele a zároveň co největší míru ochrany přenášeného výrobku.



Použití: Obal plní při správném použití ochrannou funkci. Ta však nenahradí opatrné chování, které výrobek umístěný do obalu vyžaduje od výrobce. Důležité informace pro použití:

- K přenášení notebooku používejte jen přihrádky, které jsou pro tento účel speciálně navrženy, obvykle jsou lépe polstrovány a více chrání přenášené zařízení. Pokud taška takovou přihrádkou nedisponuje, počítá se pouze s přenášením samotného notebooku.
- Ujistěte se, že notebook velikostně odpovídá zmíněné přihrádce. Důležité je, aby dobře držel a svévolně se při nošení nepohyboval.
- Výrobek je koncipován, aby plnil ochrannou funkci, a tedy zvýšil šanci, že výrobek nebude poškozen při transportu
- Zamezte pádům a nárazům výrobku, které by mohly ohrozit přenášené zařízení
- Případný napájecí adaptér či jiné příslušenství vždy přenášejte odděleně, optimálně v jiné přihrádce, aby se zamezilo kontaktu a nadměrnému tlaku na citlivé části notebooku (nejčastěji displej).
- Společně s notebookem nepřenášejte tvrdé, ostré či těžké předměty, které by mohly při přenášení notebook či samotný obal poškodit.
- Pokud není uvedeno jinak, tak obal není voděodolný. Pro ochranu elektroniky tedy zamezte kontaktu s kapalinou
- Udávaná úhlopříčka v označení výrobku je pouze orientační a jedná se o nejčastěji používaný rozměr. Je možné že notebook bude mít natolik atypické parametry, že nebude možné jej do obalu správně umístit.
- Při nošení výrobek nepřetěžujte nad limity uvedené v tabulce níže.

Typ výrobku	Maximální zatížení
Batoh	8 kg
Brašna přes rameno	8 kg
Dámská taška	6 kg
Obal (pouze pro notebook)	5 kg

Údržba a péče: Výrobek neperte a nežehlete. Nečistěte chemickými prostředky. Při znečištění obalu očistěte lesklé a hladké povrchy vlhkým hadříkem. U hrubších povrchů je možné k čištění použít kartáč určený pro čištění textilií. Zamezte styku ohněm a vysokými teplotami, které by mohly způsobit vzplanutí či deformaci částí či celého výrobku.

V případě jakéhokoliv dotazu se obraťte na prodejce zařízení.