



Lenovo™

# YOGA BOOK *with Windows*®

## Uživatelská příručka

Lenovo YB1-X91F

Lenovo YB1-X91L

Všechny informace v této příručce, které jsou označeny znakem \*, se vztahují pouze k modelu s technologií WLAN+LTE (Lenovo YB1-X91L).



# Začínáme

**Poznámka:** Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty:

- *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka*
- *Regulatorní prohlášení*
- „Důležité bezpečnostní a manipulační informace“ v „Příloze“

Příručka *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka* a dokument *Regulatorní prohlášení* jsou k dispozici na našem webu na adrese <http://support.lenovo.com>.



## Technické údaje


<b>Model</b>	Lenovo YB1-X91F	Lenovo YB1-X91L
<b>Procesor</b>	Procesor Intel® Atom™ x5-Z8550	Procesor Intel® Atom™ x5-Z8550
<b>Baterie</b>	8500 mAh	8500 mAh
<b>Bezdrátová komunikace</b>	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS/GLONASS;	Bluetooth 4.0; WLAN; GPS/GLONASS; *LTE/WCDMA/TDSCDMA/GSM

**Poznámka:** Zařízení Lenovo YB1-X91L podporuje pásma LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 38, 39, 40 a 41. V některých zemích však není připojení LTE podporováno. Pro informaci, zda vaše zařízení funguje se sítěmi LTE ve vaší zemi, kontaktujte svého poskytovatele.

## Úvodní obrazovka

Na úvodní obrazovce otevíráte aplikace a programy plochy, vidíte, co dělají vaši přátelé, a dostáváte se ke svým oblíbeným webům a souborům. Pro vaše pohodlí jsou na úvodní obrazovce již nastaveny některé užitečné dlaždice.

Na úvodní obrazovku přejdete klepnutím na ikonu  na liště úloh nebo stisknutím ikony  na klávesnici.



**Poznámka:** Funkce a domovská obrazovka tabletu se mohou lišit v závislosti na poloze, jazyce, operátorovi a modelu zařízení.

### Řízení úvodní obrazovky

- **Přesunutí dlaždice na úvodní obrazovku**

1. Podržte dlaždici, kterou chcete přesunout, tak dlouho, dokud se všechny dlaždice trochu nezvětší.
2. Přetáhněte dlaždici tam, kam ji chcete umístit.

- **Změna velikosti dlaždice na úvodní obrazovku**

1. Podržte dlaždici, jejíž velikost chcete změnit.
2. Klepněte na možnost ☺ > **Změnit velikost**.
3. Zvolte velikost, kterou chcete.

- **Odepnutí dlaždice z úvodní obrazovky**

1. Podržte dlaždici, kterou chcete odepnout.
2. Klepněte na možnost ✖.

**Poznámka:** Když odepnete dlaždici, aplikace zůstává k dispozici a kdykoliv ji můžete znovu připnout.

- **Odinstalování dlaždice**

1. Podržte dlaždici, kterou chcete odinstalovat.
2. Klepněte na možnost ☹ > **Odinstalovat**.

**Poznámka:** Aplikace, kterou se rozhodnete odinstalovat, již nebude k dispozici. Když ji budete chtít zpět, budete ji muset znovu nainstalovat. Některé systémové aplikace nelze odinstalovat.


- **Řízení zamykací obrazovky**

1. Klepnutím na možnost ≡ v levém horním rohu obrazovky otevřete nabídku a klepněte na možnost **Nastavení**.
2. Klepněte na možnost **Řízení** > **Zamykací obrazovka**.
3. Klepněte na možnost **Pozadí** a poté vyberte požadovaný obrázek.

**Poznámka:** Na zamykací obrazovce se také může přehrávat prezentace nebo na ní

*mohou být aplikace.*



## Všechny aplikace

Klepnutím na možnost  v levém spodním rohu obrazovky můžete vyhledat všechny aplikace a programy v seznamu **Všechny aplikace**.

- **Připnutí oblíbených aplikací**

1. Podržte aplikaci, kterou chcete připnout.
2. Přetáhněte ji na požadované místo a pusťte ji.


- **Zvolení zobrazení aplikací po spuštění**

1. Klepněte na možnost  > **Nastavení** > **System** > **Tabletový režim**.
2. V nabídce „**Po přihlášení**“ klepněte na možnost  > **Automaticky zapnout tabletový režim**.


## CENTRUM AKCÍ



**CENTRUM AKCÍ** vás informuje o nových oznámeních a máte díky němu přístup k často používanému nastavení, jako je připojení WLAN.

Můžete provést následující:





- Do **CENTRUM AKCÍ** se dostanete přejetím z pravého okraje obrazovky nebo klepnutím na

ikonu  na liště úloh.

- **CENTRUM AKCÍ** zavřete přejetím do pravého okraje obrazovky nebo klepnutím na ikonu  na liště úloh.
- Chcete-li zobrazit úplné oznámení, klepnutím na ikonu  podrobné informace rozbalíte.
- Oznámení lze odstranit tahem doprava přes oznámení.
- Všechna oznámení můžete odstranit klepnutím na možnost **Vymazat vše**.
- Chcete-li zobrazit všechna/nejdůležitější nastavení, klepněte na možnost **Sbalit/Rozbalit**.
- Klepnutím na ikonu zapnete nebo vypnete často používaná nastavení.



## Halo Keyboard a dotyková podložka

Tablet je na spodním okraji vybaven fyzickou klávesnicí s podsvícením a dotykovou podložkou. Pomocí klávesnice a dotykové podložky lze provádět také některé akce, aniž byste museli používat dotykovou obrazovku.

**Poznámka:** Pokud je pozadí ikony  zvýrazněno, klepnutím na ikonu  vypnete podložku na psaní a probudíte klávesnici.










### Ztišení klávesnice

Ke ztišení klávesnice lze použít tyto metody:

- Na klávesnici stiskněte klávesu .
- Podržte tlačítko  nebo tlačítko snížení hlasitosti, než se hlasitost sníží na minimum.

### Klávesové zkratky

Klávesnice má standardní rozložení a podsvícené klávesy. Abyste se rychle dostali k často používaným úlohám, jsou v horní řadě klávesnice umístěny klávesové zkratky.

Ikona klávesy	Akce
	Ztišení hlasitosti
	Snížení hlasitosti
	Zvýšení hlasitosti
	Zapnutí/vypnutí režimu letadla
	Snížení jasu obrazovky
	Zvýšení jasu obrazovky
	Otevření vyhledávací lišty Cortana
	Přechod do nastavení
	Snímek obrazovky


### Dotyková podložka


Tablet je ve spodní části vybaven dotykovou podložkou se 3 oblastmi, které je možné použít jako myš:

- Oblast A funguje jako levé tlačítko myši.
- Oblast B slouží k provádění gest, jako je klepnutí, posuv a přetahování:
  - Chcete-li pohnout kurzorem na obrazovce, na dotykové podložce přejeďte prstem v požadovaném směru.
  - Chcete-li klepnout na ikonu aplikace, na dotykovou podložku klepněte.
  - Chcete-li procházet stránku, např. seznam aplikací, webovou stránku nebo dokument,

posouvejte dvěma prsty nahoru nebo dolů.

- Oblast C funguje jako pravé tlačítko myši.









**Poznámka:** Při psaní na klávesnici jsou za účelem zabránění nechtěné operaci oblasti A a C neaktivní. Chcete-li oblasti A a C aktivovat, klepněte na ikonu .



# Ovládání tabletu

## Dotyková gesta

Gesta	Akce
	Klepnutí.
	Podržení.
	Oddálení.
	Přiblížení.
	Posunutí.
	Přejetí z okraje.

## Ovládání tabletu

Tablet můžete ovládat pomocí několika činností.

Činnosti	Akce
Přepnutí na poslední aplikaci	Přejeďte z levého okraje obrazovky.
Zobrazení seznamu posledních aplikací	Přejeďte z levého okraje.
Zavření aplikace	Přejeďte z horního okraje obrazovky a klepněte na symbol <b>X</b> .
Změna velikosti	Dotkněte se obrazovky dvěma prsty a poté jejich roztáhnutím položku zvětšíte a jejich stáhnutím položku zmenšíte.
Výběr položky	Přejeďte dolů nebo napříč položkou nebo ji vyberte podržením.

### Používání dvou aplikací vedle sebe

Na obrazovce je možné mít dvě aplikace najednou.

1. Klepnutím na aplikaci ji otevřete.
2. Přejeďte z horního okraje obrazovky tak, aby se za aplikací zobrazilo okénko, a poté aplikaci přetáhněte doleva nebo doprava.
3. Na úvodní obrazovce klepněte na druhou požadovanou aplikaci.
4. Zmenšete okno přejetím z horního okraje obrazovky a poté ho přesuňte na požadované místo.





# Připojení k internetu

Před připojením k internetu je třeba se připojit k bezdrátové síti.

- Připojení k bezdrátové síti
- \*Připojení k mobilní síti
- Nastavení sítě VPN



Mobilní síť také můžete sdílet s ostatními.

- Nastavení hotspotu

## Připojení k bezdrátové síti

### Zapnutí připojení k bezdrátové síti WLAN

Můžete provést následující:

- Klepněte na ikonu  na liště úloh a poté klepnutím na přepínač **WLAN** připojení WLAN zapněte.
- Přejděte do části  > **Nastavení** > **Síť a internet** > **WLAN** a poté klepnutím na přepínač **Zapnuto** zapněte připojení WLAN.


### Připojení k bezdrátové síti

1. Zapněte připojení k bezdrátové síti a podívejte se na seznam dostupných přístupových bodů.
2. Klepněte na přístupový bod, ke kterému se chcete připojit.

**Poznámka: Pokud jste vybrali zabezpečenou síť, zadejte heslo a klepněte na možnost Připojit.**

## Připojení k mobilní síti

Potřebujete platnou kartu Nano-SIM a datové služby. Pokud kartu SIM nemáte, kontaktujte svého operátora.


1. Přejděte do části  > **Nastavení** > **Síť a internet** > **Mobilní síť**.
2. Klepněte na název mobilní sítě.
3. V případě potřeby nakonfigurujte nastavení a klepněte na možnost Připojit.
4. Zadejte název přístupového bodu (APN), uživatelské jméno, heslo a v případě potřeby další údaje.
5. Klepněte na možnost **Uložit**.

**POZNÁMKA: Pokud máte problémy s připojením k internetu, kontaktujte svého mobilního operátora.**

## Nastavení sítě VPN

Sítě VPN používají organizace, aby tak umožnily přenos soukromých informací bezpečně prostřednictvím nesoukromé sítě. Síť VPN budete potřebovat nakonfigurovat například za

účelem přístupu k pracovním e-mailům. Nastavení nezbytná ke konfiguraci sítě VPN pro vaši síť vám sdělí správce sítě. Jakmile definujete jedno nebo více nastavení sítě VPN, můžete:

1. Přejděte do části  > **Nastavení** > **Síť a internet** > **VPN**.
2. Klepněte na možnost **Přidat připojení VPN**.
3. Vyberte jméno **Poskytovatel připojení VPN**, zadejte položky **Název připojení**, **Název nebo adresa serveru**, **Uživatelské jméno** a **Heslo** a klepnutím na možnost **Uložit** se připojte k síti VPN.
4. Chcete-li síť VPN odstranit, klepněte na její název a poté na možnost **Odebrat**.
5. Chcete-li síť VPN upravit, klepněte na její název a poté na možnost **Upřesnit možnosti**.

## Sdílení připojení k internetu

Vytvořením mobilního hotspotu můžete sdílet mobilní širokopásmové připojení k internetu s jinými lidmi.

- Přejděte do části  > **Nastavení** > **Síť a internet** > **Mobilní hotspot**.
- Zapněte přepínač **Mobilní hotspot**.



# Přihlášení pomocí účtu Microsoft

Účet Microsoft je e-mailová adresa a heslo, které používáte k přihlášení do systému Windows. Je zdarma a snadno se nastavuje. Použít můžete libovolnou e-mailovou adresu nebo si můžete vytvořit novou.

## Připojení k existujícímu účtu Microsoft

Proveďte všechny tyto kroky:

1. Zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte k přihlášení.
2. Klepněte na možnost **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Vytvoření nového účtu

K přihlášení k novému účtu Microsoft můžete použít libovolnou e-mailovou adresu.

Proveďte všechny tyto kroky:


1. Přejděte do nabídky **Nastavení > Účty > Váš e-mail a účty > Přidat účet Microsoft**.
2. Zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete použít, a klepněte na možnost **Přihlásit se**.
3. Podle pokynů na obrazovce vyplňte osobní a bezpečnostní údaje a je hotovo.


## Co můžete s účtem Microsoft dělat

- Získávat aplikace z webu Windows Store
- Kontaktovat se s lidmi
- Synchronizovat nastavení
- Získat bezplatné cloudové úložiště



# Procházení webu

Pokud je vaše zařízení připojeno k bezdrátové síti, můžete surfovat po internetu. Chcete-li procházet web, otevřete položku  > Příslušenství Windows > Internet Explorer.



## Návštěva webových stránek

Pomocí aplikace **Internet Explorer** lze navštěvovat webové stránky.

- **Procházení**

Zadáním adresy URL do adresního řádku přejdete přímo na daný web. Nebo můžete klepnout na adresní řádek a zobrazí se často navštěvované weby (to jsou weby, které často navštěvujete).

- **Vyhledávání**

Do adresního řádku zadejte výraz a klepnutím na tlačítko  ho vyhledejte.


- **Získat návrhy**

Do adresního řádku zadejte pár klíčových slov. Při psaní se budou zobrazovat návrhy webů, aplikací a vyhledávání. Adresu navštívíte klepnutím na návrh.


- **Otevření nové karty**


Klepněte na kartu napravo od aktuální karty a zadejte adresu URL nebo vyhledávaný výraz nebo vyberte jeden z často navštěvovaných webů.


- **Zavření webové stránky**

Klepnutím na symbol  webovou stránkou zavřete.

## Ukládání oblíbených webů

Při prohlížení webové stránky, pro kterou chcete vytvořit záložku, klepněte na možnost  > **Přidat k oblíbeným položkám**, upravte údaje záložky a klepněte na možnost **Přidat**. Při

příštím otevření aplikace **Internet Explorer** klepněte na možnost  a poté klepněte na záložku pro rychlý přístup k webové stránce.



Pokud je zařízení připojeno k bezdrátové síti, můžete odesílat a přijímat e-maily. Aplikaci **Pošta** otevřete klepnutím na dlaždici **Pošta** na úvodní obrazovce.

## Nastavení e-mailového účtu

Pokud máte e-mailový účet, můžete se přihlásit. Pokud jej nemáte, je třeba si jej vytvořit. Při prvním použití aplikace **Pošta** je třeba nastavit e-mailový účet.

1. Přejděte do aplikace **Pošta** a klepněte na možnost **Přidat účet**.
2. Zadejte typ e-mailového účtu, který chcete přidat, a klepněte na možnost **Přihlásit se**.
3. Dokončete nastavení podle pokynů na stránce.

Please reenter your password

We need to verify the password for your Microsoft account.

lijr2@outlook.com

Password

Forgot my password

Sign in

## Používání e-mailu

Po nastavení e-mailového účtu můžete používat aplikaci **Pošta** k odesílání a přijímání e-mailů.



# Získávání a používání aplikací

Kromě aplikací na úvodní obrazovce naleznete další také na webu Windows Store.

## Instalace aplikací

1. Klepněte na možnost  > **Store** na úvodní obrazovce.

**Poznámka: Musíte být připojeni k Internetu a přihlášení pomocí účtu Microsoft.**

2. Vyhledejte požadovanou aplikaci, klepněte na možnost **Koupit** nebo **Zdarma\*** (zkušební verze zdarma), pokud je aplikace placená, nebo na možnost **Nainstalovat**, je-li bezplatná.

## Používání aplikací

Na úvodní obrazovce klepněte na aplikaci, kterou chcete použít. Chcete-li aplikaci zavřít, přetáhněte ji z horního okraje obrazovky zcela dolů.





# Psaní rukou

Chcete-li začít používat funkce podporující práci s inkoustem, a okamžitě tak přenést své dokumenty do elektronického formátu, použijte nástroj Real Pen (který je součástí tabletu).

Pero Real Pen je citlivé na tlak.

Pero Real Pen i náplně (které jsou součástí tabletu) jsou pro váš tablet jedinečné.

## Zapnutí funkce psaní rukou

Chcete-li zapnout funkci psaní rukou, stiskněte na klávesnici ikonu . Pozadí ikony  bude zvýrazněné. Použijte aplikaci, která podporuje práci s inkoustem, např. **Malování**.

**Poznámka: Když funkci psaní rukou zapnete, klávesnice je neaktivní.**

## Spuštění režimu psaní


Chcete-li začít psát, proveďte jednu z následujících věcí:

1. K psaní do oblasti pro psaní použijte pero Real Pen s náplní stylusu. Chcete-li psát na bílý papír překrývající klávesnici, použijte pero Real Pen s inkoustovou náplní.

**Poznámka: Doporučujeme použití papíru BOOK Pad. Používat můžete i jiné typy papíru, pokud nejsou tlustší než 5 mm.**

2. Psaný obsah se bude zobrazovat na obrazovce a zároveň i ukládat.



3. Po dokončení psaní znovu klepněte na ikonu . Tím ukončíte režim psaní a poznámku uložíte.





## Důležité bezpečnostní a manipulační informace

Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části. Další tipy, které vám pomohou se zařízením bezpečně pracovat, najdete na stránce <http://www.lenovo.com/safety>.

### Se zařízením zacházejte opatrně

Zařízení neupustěte, neohýbejte, nepropichujte, nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.

Obrazovka vašeho zařízení je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud zařízení spadne na tvrdý povrch, je vystaveno velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte ze zařízení odstranit. Okamžitě přestaňte zařízení používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako jsou elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte jej pouze při teplotě od 0 °C do 40 °C (lze skladovat při teplotě od -20 °C do 60 °C).

Nevystavujte zařízení vodě, dešti, extrémní vlhkosti, potu ani jiným kapalinám.

### Zařízení nerozebírejte ani jej neupravujte

Vaše zařízení je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společností Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu vašeho zařízení znamenají porušení záručních podmínek.

### Upozornění na vestavěnou dobíjecí baterii

Nepokoušejte se vyměnit vnitřní dobíjecí lithium-iontovou (Li-ion) baterii. Pokud se baterie vymění za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Ohledně výměny se obraťte na podporu Lenovo.

### Upozornění na plastovém sáčku

#### **POZOR:**

**Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí a batolat, abyste zabránili nebezpečí udušení.**

### Informace o adaptéru

- **Chraňte zařízení a napájecí adaptér před vlhkostí.**

Nedovolte, aby bylo zařízení ponořeno do vody, ani ho neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohlo přijít do kontaktu.

- **Nabíjejte pouze povoleným způsobem.**

Pro bezpečné dobíjení vnitřní baterie zařízení můžete použít kterýkoli z následujících způsobů

nabíjení:

Způsob dobíjení	Zapnutý displej	Vypnutý displej
Síťový adaptér	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.	Podporováno
USB připojení mezi konektorem zařízení pro vstup stejnosměrného proudu a konektorem USB osobního počítače nebo jiným zařízením splňujícím standard USB 2.0. Zařízení se musí připojit k USB rozhraní verze USB 2.0 nebo vyšší.	Podporováno, avšak bude kompenzovat spotřebu a baterie se bude nabíjet pomaleji než obvykle.	Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu.
<b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zapnutý displej: Zařízení je zapnuté</li><li>• Vypnutý displej: Zařízení je vypnuté nebo v režimu uzamknutí obrazovky</li></ul>		

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch. V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete-li nabíjecí zařízení vyčistit.

#### Varování:

**Společnost Lenovo není zodpovědná za výkon ani bezpečnost produktů, které nevyrobila ani neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.**

#### Upozornění na použití při vysoké hlasitosti

Varování: Dlouhodobé vystavení hlasitému hluku z libovolného zdroje může poškodit váš sluch. Čím je zvuk hlasitější, tím kratší doba stačí k poškození sluchu. Jak si sluch chránit:

- Omezte dobu používání náhlavní soupravy nebo sluchátek při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšujte hlasitost, abyste blokovali rušné okolí.
- Pokud neslyšíte lidi, kteří blízko vás mluví, hlasitost snižte.

Pokud pociťujete problémy se sluchem, např. pocit tlaku nebo naplněných uší, zvonění v uších nebo slyšíte řeč zastřeně, musíte přestat zařízení poslouchat prostřednictvím náhlavní soupravy nebo sluchátek a nechat si vyšetřit sluch.



#### Při použití zařízení v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor

Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je vaše zařízení, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

#### Likvidaci provádějte v souladu s místními zákony a nařízeními

Zařízení na konci jeho životnosti nerozsbíjejte, nezapalujte, neponořujte do vody ani ho nelikvidujte jakýmkoli jiným způsobem, než jaký stanovují místní zákony a nařízení. Některé vnitřní části obsahují látky, jež mohou při nesprávné likvidaci explodovat, vytéci nebo poškodit životní prostředí.

Další informace najdete v části „Informace týkající se životního prostředí a recyklace“.

## Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí

Vaše zařízení obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.

## Chraňte svá data a software

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili, jinak může dojít k selhání softwaru vašeho zařízení.

Uvědomte si, že pokud získáváte přístup k síťovým prostředkům, může to vaše zařízení vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou vaše zařízení, software a data poškodit. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Elektrické spotřebiče uchovávejte odděleně od vašeho zařízení. Patří mezi ně elektrické ventilátory, rádia, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizační zařízení a mikrovlnné trouby. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data vašeho zařízení.

## Uvědomte si, že vaše zařízení generuje teplo

Když je zařízení zapnuté nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s některou horkou částí zařízení.

## Upozornění na elektrické vyzařování

### Prohlášení o shodě FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



### Upozornění IC

Toto zařízení splňuje průmyslovou licenci Kanady kromě norem RSS. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nezpůsobuje rušení a
- (2) musí být odolné vůči jakémukoli rušení včetně rušení, která mohou způsobit jeho nežádoucí fungování.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

### Evropská unie – Shoda se směrnicí týkající se elektromagnetické kompatibility

Tento produkt je v souladu se všemi požadavky a základními standardy, které se týkají směrnice Evropské rady 1999/5/ES. Směrnice Evropské rady 1999/5/ES zůstává v platnosti v přechodném období směrnice Evropské rady 2014/53/EU až do 12. června 2017. Společnost Lenovo nenese odpovědnost za jakákoli selhání zajištění bezpečnostních požadavků vyplývajících z nedoporučených úprav tohoto produktu, včetně jeho použití s kartami od jiných výrobců. Tento produkt byl testován, aby splňoval omezení pro zařízení informačních technologií emisní třídy B podle evropského standardu EN 55022. Omezení pro zařízení třídy B byla odvozena tak, aby v obvyklých obytných prostředích poskytovala rozumnou míru ochrany před interferencí s licencovanými komunikačními zařízeními.

**Kontakt v EU: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovensko**

### Německá vyhláška o shodě s emisní třídou B

#### **Deutschsprachiger EU Hinweis:**

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

#### **Deutschland:**

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU (früher 2004/108/EC), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-

Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

#### Japonská vyhláška VCCI o shodě s emisní třídou B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

#### Japonské prohlášení o shodě pro výrobky, které se zapojují do sítě s jmenovitým proudem menším nebo rovným 20 A na fázi

日本の定格電流が 20A/相以下の機器に対する高調波電流規制  
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

## Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace

### Obecné prohlášení o recyklaci

Společnost Lenovo vybízí vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k odpovědné recyklaci již nepotřebných zařízení. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Další informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webových stránkách: <http://www.lenovo.com/recycling>.

### Důležité informace o baterii a nařízení WEEE



Baterie a elektrická a elektronická zařízení označená symbolem přeškrtnutého kontejneru se nesmějí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Baterie a odpad z elektrického a elektronického zařízení (WEEE) je třeba separovat prostřednictvím sběrných dvorů dostupných zákazníkům, ve kterých se zařízení sbírá, recykluje a zpracovává. Pokud je to možné, odeberte a oddělte baterie od odpadu WEEE, než umístíte zařízení WEEE do sběru odpadu. Sběr baterií je nutno provádět odděleně prostřednictvím rámce, který je k dispozici za účelem vrácení, recyklace a správného zacházení s bateriemi a akumulátory.

Informace pro jednotlivé země jsou dostupné na webových stránkách <http://www.lenovo.com/recycling>.

### Informace o recyklaci baterií pro Brazílii

#### Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: [reciclar@lenovo.com](mailto:reciclar@lenovo.com), informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

### Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Japonsko jsou dostupné na této webové stránce: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

### Informace o recyklaci odpadů pro Indii

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Indii jsou dostupné na této webové stránce:  
[http://www.lenovo.com/social\\_responsibility/us/en/sustainability/ptb\\_india.html](http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html).

### Recyklační značka baterií

- Informace o recyklaci baterií na Tchaj-wanu



廢電池請回收

- Informace o recyklaci baterií pro USA a Kanadu



**US & Canada Only**

- Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii

EU



### Informace o modelu ENERGY STAR



ENERGY STAR® je společný program organizace U.S. Environmental Protection Agency a Ministerstva energetiky USA, jehož cílem je úspora finančních prostředků a ochrana prostředí prostřednictvím produktů a metod efektivních z hlediska energetiky.

Společnost Lenovo je hrdá, že svým zákazníkům může nabízet produkty splňující podmínky programu ENERGY STAR. Zařízení Lenovo YB1-X91F bylo navrženo a testováno, aby splňovalo kritéria programu ENERGY STAR pro počítače.

Používáním produktů splňujících kritéria programu ENERGY STAR a využíváním výhod funkcí pro řízení napájení vašeho počítače můžete snížit spotřebu elektrického proudu. Snížená spotřeba proudu může přispět k potenciálním úsporám, čistějšímu životnímu prostředí a snížení emisí skleníkových plynů.

Další informace o programu ENERGY STAR naleznete na webové stránce:

<http://www.energystar.gov>.

### Upozornění týkající se klasifikace při exportu

Tento produkt podléhá administrativním nařízením týkajícím se exportu EAR (Export Administration Regulations) Spojených států a má tržní číslo ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c. Produkt může být opakovaně exportován do jakékoli země vyjma zemí, na které je uvaleno embargo a které jsou uvedeny v seznamu zemí EAR E1.

## Řešení problémů

### Po instalaci aplikace se zobrazí zpráva o nedostatku paměti

Uvolněte paměť a zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

### Dotyková obrazovka nefunguje nebo nereaguje

Stiskněte vypínač a podržte na dobu delší než 10 sekund, dokud se zařízení nevypne. Poté zapněte zařízení znovu normálním způsobem.

### Zařízení se nezapne nebo dojde k selhání systému

Nabíjejte baterii po dobu půl hodiny a poté stiskněte vypínač a podržte na dobu delší než 10 sekund, dokud se zařízení nevypne. Poté zapněte zařízení znovu normálním způsobem.

### Ze systému nevychází žádný zvuk nebo druhá osoba během volání nic neslyší

Upravte hlasitost pomocí tlačítka hlasitosti.

### Zařízení nemá přístup na internet prostřednictvím bezdrátové sítě

Restartujte bezdrátový router nebo přejděte k možnosti Nastavení a restartujte síť WLAN.

### Zařízení nelze probudit z režimu spánku

Stiskněte vypínač a podržte na dobu delší než 10 sekund, dokud se zařízení nevypne. Poté zapněte zařízení znovu normálním způsobem.