

ASUS®

Tablet PC

Uživatelská příručka

TF600T



Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produkty/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí. Snížení počtu stránek příručky je v souladu s omezováním uhlíkových emisí.

Podrobný návod k použití a související informace viz návod dodávaný v Tablet PC nebo na webu podpory ASUS na adrese: <http://support.asus.com/>.

INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŽ VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUcí PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TĚTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TĚTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TĚTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledku opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše cenikové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

SERVIS A PODPORA

Navštivte náš web podporující více jazyků <http://support.asus.com>

Obsah

O této příručce.....	5
Konvence použité v této příručce	6
Typografie	6
Obsah dodávky	7
Bezpečnostní opatření	8
Použití Tablet PC	8
Péče o Tablet PC	9
Kapitola 1: Nastavení hardwaru	
Seznámení s Tablet PC	12
Pohled z předu	12
Pohled zezadu	14
Kapitola 2: Použití Tablet PC	
Nastavení Tablet PC	18
Nabíjení Tablet PC	18
Zapnutí Tablet PC	19
Používání gest na tabletu.....	20
Gesta	20
Připojení zobrazovacího zařízení kompatibilního s rozhraním HDMI.....	22
Použití USB klíče.....	23
Použití mobilní dokovací stanice.....	24
Seznámení s mobilní dokovací stanicí.....	24
Dokování tabletu.....	27
Nabíjení tabletu na mobilní dokovací stanicí.....	28
Použití touchpadu.....	29
Funkční klávesy	31
Klávesy Windows® 8.....	32
Oddokování tabletu	33

Kapitola 3: Práce s Windows® RT	
První spuštění	36
Obrazovka zámku Windows® RT	36
Uživatelské rozhraní Windows®	37
Úvodní obrazovka	37
Aplikace Windows®	37
Práce s aplikacemi Windows®	38
Přizpůsobení aplikací	38
Vyvolání Všech aplikací	38
Pruh tlačítek	39
Spuštění pruhu tlačítek	39
Obsah pruhu tlačítek	40
Funkce Snap	41
Použití funkce Snap	41
Připojení k Internetu	43
Aktivace Wi-Fi	43
Režim v letadle	43
Aktivace a deaktivace režim v letadle	43
Internet Explorer 10	44
Použití IE10	44
Odstranit vše a znovu instalovat Windows	46
Vypnutí Tablet PC	47
Přepnutí Tablet PC do režimu spánku	47
Kapitola 4: Aplikace ASUS	
Vybrané aplikace ASUS	50
Knihovna	50
MyDictionary (Můj slovník)	54
ASUS WebStorage	55
ASUS @vibe	67
Super poznámka	69
Příloha	73

O této příručce

Tato příručka poskytuje informace o hardwaru a softwaru Tablet PC, rozdělené do následujících kapitol:

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Popisuje hardwarové komponenty Tablet PC.

Kapitola 2: Použití Tablet PC

Tato kapitola představuje použití jednotlivých částí Tablet PC.

Kapitola 3: Práce s Windows® RT

Uvádí přehled, jak používat Windows® RT na Tablet PC.

Kapitola 4: Aplikace ASUS

Tato kapitola představuje aplikace ASUS dodávané na Tablet PC.

Přílohy

Obsahuje upozornění a bezpečnostní prohlášení k Tablet PC.

Konvence použité v této příručce

Zdůrazněné věty v této příručce uvádějí klíčové informace tímto způsobem:

DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat.

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů.

VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při provádění úkolů a předcházení poškození součástí Tablet PC a dat.

Typografie

Tučné = Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.

Tučné + Ležaté = Označuje klávesy na klávesnici, které máte stisknout.


Obsah dodávky

POZNÁMKA:


- Pokud některá z položek chybí nebo je poškozena, kontaktujte prodejce.
 - Obsah se může lišit podle země nebo regionu.
-



Tablet PC



USB nabíječ




Dokovací kabel USB



Technická dokumentace
a záruční list



USB dongle



Čistící utěrka

Bezpečnostní opatření

Použití Tablet PC



Tento Tablet PC smí být použit pouze za teploty okolí 0 °C až 35 °C.



Přečtěte si štítek Tablet PC v návodu k použití a zkontrolujte, zda váš napájecí adaptér odpovídá uvedené jmenovité hodnotě.



Po plném nabití nenechávejte Tablet PC připojený k elektrické síti. Tento tablet není určen k dlouhodobému připojení ke zdroji napájení.



Nepoužívejte poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie.



Zapnutý Tablet PC nepřenáшеjte ani nezakrývejte materiály, které by snížily oběh vzduchu.



Nepokládejte Tablet PC na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy.



Tablet PC lze poslat přes letištní rentgen (používaný ke kontrole předmětů na dopravníkovém pásu), ale chraňte jej před magnetickými a ručními detektory.



Obraťte se na svého leteckého přepravce ohledně služeb během letu a omezení, která je při použití Tablet PC během letu dodržovat.

Péče o Tablet PC



Před čištěním Tablet PC odpojte napájení a vyjměte baterii. Otřete Tablet PC čistou houbou z celulózy nebo jelenicovým hadrem namočeným v roztoku neobrušujícího detergentu a trochy teplé vody. Přebytkovou vlhkost otřete suchým hadrem.



Nepoužívejte silná rozpouštědla, např. ředidla, benzen ani jiné chemikálie na povrchu ani blízko povrchu Tablet PC.



Na Tablet PC nic nestavte.



NEVYSTAVUJTE Tablet PC silným magnetickým ani elektrickým polím.



Nevystavujte ani nepoužívejte Tablet PC blízko tekutin, deště nebo vlhkosti.



Tablet PC chraňte před prachem.




Nepoužívejte Tablet PC v případě úniku plynu.

Kapitola 1:

Nastavení hardwaru

Seznámení s Tablet PC

Pohled zředu



- 1 Snímač okolního osvětlení**
Snímač okolního osvětlení detekuje množství okolního světla. Systém dokáže automaticky přizpůsobit jas displeje okolnímu světlu.
- 2 Přední kamera**
Zabudovanou kameru s rozlišením 2 megapixely lze použít k fotografování nebo záznamu videa.
- 3 Indikátor kamery**
Indikátor kamery svítí, když se zabudovaná kamera používá.
- 4 Dotykový panel**
Dotykový panel umožňuje ovládání Tablet PC pomocí gest.

5 **Dotykové tlačítko Windows® 8**


Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku. Pokud již jste na úvodní obrazovce, vrátíte se naposledy otevřenou aplikaci.

6 **Dokovací port**

K nabíjení baterie nebo napájení tabletu používejte port základny. K tomuto portu lze rovněž připojit přiložený USB hardwarový klíč pro možnost připojení USB 2.0.

Pokud jste zakoupili volitelnou mobilní základnu, můžete ji připojit k portu doku pro podporu funkcí klávesnice, dotykové plochy a portu USB 2.0.

Pohled zezadu



- 1 Sluchátkový výstup/mikrofonní vstup**

Tento port umožňuje připojení sluchátek nebo reproduktorů se zesilovačem k Tablet PC. Tento port také umožňuje připojení vnějšího mikrofону k Tablet PC.
- 2 Tlačítko hlasitosti**

Tímto tlačítkem nastavte vyšší nebo nižší hlasitost.
- 3 Reprodukory**

Tablet PC je vybaven zabudovanými vysoce kvalitními stereo reproduktory.
- 4 Mikrofon**

Zabudovaný mikrofon lze použít pro videokonference, zvukové poznámky nebo jednoduché zvukové záznamy.
- 5 Štítek zabudovaného komunikačního zařízení krátkého dosahu (NFC)**

Štítek zabudovaného komunikačního zařízení krátkého dosahu umožňuje pohodlné sdílení kontaktů, obrázků, videí, vizitek a dalších souborů. Stačí štítek NFC Tablet PC přiblížit ke štítku NFC dalšího zařízení podporujícího NFC.

6 Zadní kamera

Zabudovanou kameru s rozlišením 8 megapixelů lze použít k fotografování nebo záznamu videa ve vysokém rozlišení.

7 Tlačítko vypínače

Stiskem tlačítka napájení zapnete Tablet PC, přepnete do režimu spánku nebo hibernace a probudíte z režimu spánku nebo hibernace.

Stiskem a přidržením tlačítka napájení na přibližně osm (8) sekund vynutíte vypnutí Tablet PC, pokud přestane reagovat.

Indikátor nabití baterie

Tato dvoubarevná LED umístěná v tlačítku napájení signalizuje nabíjení baterie následovně:

Barva	Stav
Bílá	Plně nabitó.
Oranžová	Probíhá nabíjení.
Nesvítí	Není připojen napájecí adaptér.

8 Otvor ručního resetu

Pokud systém přestane reagovat, stiskněte tlačítko v otvoru narovnanou kancelářskou sponkou a resetujte tak Tablet PC.

VAROVÁNÍ! Vynucení vypnutí systému může vést ke ztrátě dat. Silně doporučujeme pravidelné zálohování dat.

9 Port mikro HDMI

Tento port umožňuje připojení High-Definition Multimedia Interface (HDMI) a výstup podporuje HDCP, takže lze přehrávat HD DVD, Blu-ray a další chráněný obsah.

10 Slot pro kartu Micro SD

Zařízení Tablet PC je vybaveno dodatečnou zabudovanou čtečkou paměťových karet, která podporuje formáty karet microSD, microSDHC a microSDXC.

11 Fotografický LED blesk

LED blesk slouží k fotografování nebo nahrávání videa v posvětleném prostředí.

Lze použít některé z následujících nastavení LED blesku:

Nastavení	Popis
AUTO (AUTOMATICKY)	System automaticky použije LED blesk při fotografování v závislosti na světelných podmínkách.
ON (ZAPNUTO)	System používá LED blesk trvale při fotografování v jakýchkoli světelných podmínkách.
TORCH (LAMPA)	System používá LED blesk jako trvalé světlo nebo lampu při fotografování nebo nahrávání videa.
OFF (VYPNUTO)	System deaktivuje LED blesk.

12 Západka mobilního doku

Posunutím západky směrem dolů odpojte tablet od mobilní základny.


13 Otvory pro závěsy

Zorientujte a nasadte háčky západek do těchto otvorů a bezpečně zasuňte tablet do základny.

Kapitola 2: Použití Tablet PC

Nastavení Tablet PC

Nabíjení Tablet PC



Postup nabíjení Tablet PC:

- A** Připojte k napájecímu adaptéru kabel USB doku.
- B** Připojte 36pinový konektor k Tablet PC.
- C** Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.


DŮLEŽITÉ!

- K nabíjení Tablet PC používejte pouze dodávaný napájecí adaptér a kabel USB doku . Použití jiného napájecího adaptéru může poškodit Tablet PC.
- Zajistěte, aby byl 36pinový konektor zasunut do Tablet PC až na doraz.
- Zkontrolujte, zda připojujete napájecí adaptér ke správné elektrické zásuvce se správným jmenovitým vstupem. Výstupní napětí tohoto adaptéru je DC5 V, 2 A.
- Při používání zařízení Tablet PC v režimu napájecího adaptéru se musí v blízkosti zařízení nacházet snadno přístupná uzemněná elektrická zásuvka.
- Tablet PC nabíjejte **osm (8) hodin**, dříve než jej poprvé použijete.

Zapnutí Tablet PC

Postup zapnutí Tablet PC:

Stiskněte vypínač.



Používání gest na tabletu

Gesta umožňují spuštění programů a vyvolání nastavení tabletu. Gesty na displeji tabletu lze aktivovat funkce.

Gesta

Vytažení z levého okraje




Vytažení z levého okraje obrazovky přepíná běžící aplikace.

Vytažení z pravého okraje



Vytažení z pravého okraje obrazovky spustí Pruh tlačítek.

Vytažení z horního okraje




- Na úvodní obrazovce tažením z horního okraje vyvolejte pruh Všechny aplikace.
- Vytažením z horního okraje běžící aplikace zobrazte její nabídku.

Posuv prstem



Posunem prstu rolujte nahoru a dolů a posunem prstu posouvajte obsah obrazovky vlevo a vpravo.

Zmenšit




Dva prsty umístěné kousek od sebe přiblížte k sobě.

Zvětšit



Dva prsty umístěné k sobě roztáhněte kousek od sebe.

Klepnutí a držení




- Aplikaci přesunete tak, že klepnete a držíte její dlaždici a táhnete ji na nové místo.
- Aplikaci ukončíte tak, že klepnete a držíte horní okraj běžící aplikace a přetažením na dolní okraj obrazovky aplikaci ukončíte.

Klepnutí/dvojitě klepnutí



- Klepnutím na aplikaci ji spustíte.
- V režimu pracovní plochy aplikaci spustíte poklepáním.

Připojení zobrazovacího zařízení kompatibilního s rozhraním HDMI




Pokyny pro připojení zobrazovacího zařízení kompatibilního s rozhraním HDMI:

- A** Připojte konektor mikro HDMI k portu mikro HDMI tabletu.
- B** Připojte kabel HDMI k portu HDMI zobrazovacího zařízení, které je kompatibilní s rozhraním HDMI.

Použití USB klíče

USB klíč umožňuje připojení zařízení USB k Tablet PC. Když je zasunut dodávaný USB klíč, lze připojit flash disky, vnější pevné disky, USB reproduktory, klávesnici, myš a další zařízení USB.




Použití USB klíče:

- A. Připojte konektor dodávaného USB klíče k dokovacímu portu Tablet PC.
- B. Zasuňte zařízení USB do portu USB doku USB.

DŮLEŽITÉ! Zajistěte, aby byl 36pinový konektor USB klíče zasunut do Tablet PC až na doraz.

Použití mobilní dokovací stanice

Seznámení s mobilní dokovací stanicí



1 Závěs

Závěs umožňuje připojení tabletu k mobilní dokovací stanici.

2 Úchyty se západkami

Úchyty se západkami umožňují bezpečně připevnit tablet k mobilní základně.

3 Funkční klávesy

Funkční klávesy podporují různé aktivity na tabletu.

POZNÁMKA: Podrobnosti najdete v části **Funkční klávesy**.

4 **Dokovací konektor**

Konektor základny umožňuje připojit tablet k mobilní základně a přeměnit tablet na tradiční notebook. Po připojení můžete využívat standardní QWERTY klávesnici, připojení USB 2.0 a prodlouženou životnost baterie až šestnáct (16) hodin.

5 **Indikátor touchpadu**

Tento indikátor svítí, když vypnete touchpad mobilní dokovací stanice.

6 **Klávesnice**

Klávesnice QWERTY plné velikosti s pohodlným zdvihem kláves pro psaní. Současně nabízí funkční klávesy k rychlému vyvolání funkcí Windows a ovládání multimediálních funkcí.


POZNÁMKA: Klávesnice se v jednotlivých oblastech liší.

7 **Touchpad**


Touchpad podporuje navigaci na obrazovce gesty více prstů, což přináší intuitivní ovládání. Jsou také simulovány funkce běžné myši.

POZNÁMKA: Podrobnosti najdete v části **Použití touchpadu**.

Pohled zleva



Pohled zprava



1 USB Dokovací port

Zasuňte kabel USB základny do tohoto portu, aby byla mobilní dokovací stanice napájena a nabíjela se interní baterie.

2 Indikátor nabití baterie

Dvoubarevná LED signalizuje stav nabití baterie.


Podrobnosti najdete v následující tabulce:

Barva	Stav
Bílá	Plně nabitó.
Oranžová	Probíhá nabíjení.
Nesvítí	K mobilní dokovací stanice není připojen napájecí adaptér.

3 Port USB 2.0

Port USB (Universal Serial Bus) je slučitelný se zařízeními USB 2.0 nebo USB 1.1, například klávesnicemi, ukazovacími zařízeními, flash disky, vnějšími pevnými disky, reproduktory, fotoaparáty a tiskárnami.

Dokování tabletu




Postup dokování tabletu:

- A** Umístěte mobilní dokovací stanici na rovný a stabilní povrch.
- B** Umístění tabletu na mobilní dokovací stanici.
- C** Pevně zasuňte tablet do závěsu. Tablet zavibruje a indikuje tak, že byl bezpečně usazen v základně.

DŮLEŽITÉ! Pokud je tablet zasunut do mobilní dokovací stanice, vždy zvedejte celou sestavu za dolní stranu.

Nabíjení tabletu na mobilní dokovací stanici



Nabíjení tabletu na mobilní dokovací stanici:

- A** Připojte k napájecímu adaptéru kabel USB doku.
- B** Zasuňte 36pinový konektor do portu základny.
- C** Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.


DŮLEŽITÉ!

- K nabíjení tabletu na základně nebo samotné základny vždy použijte napájecí adaptér tabletu (řada TF600T) a kabel USB základny. Použití jiného napájecího adaptéru může tato zařízení poškodit
- Zajistěte, aby byl 36pinový konektor USB zasunut do mobilní dokovací stanice až na doraz.
- Zkontrolujte, zda připojujete napájecí adaptér ke správné elektrické zásuvce se správným jmenovitým vstupem. Výstupní napětí tohoto adaptéru je DC5 V, 2 A.
- Při používání sestavy tabletu v režimu napájecího adaptéru se v blízkosti přístroje musí nacházet snadno přístupná uzemněná elektrická zásuvka.
- Před prvním použitím v režimu napájení z baterie nabíjete mobilní dokovací stanici **osm (8) hodin**.

Použití touchpadu


Gesta jedním prstem

Tažení prstem




Posunem prstu po touchpadu posouváte kurzor.

Klepnutí/dvojité klepnutí



- Na úvodní obrazovce spustíte aplikaci klepnutím na ni.
- V režimu Pracovní plocha položku spustíte dvojitým klepnutím.


Přetažení



Poklepejte na položku a poté táhněte stejným prstem, aniž byste jej zvedli z touchpadu. Položku upustíte na nové místo tím, že zvednete prst z touchpadu.


Gesta dvěma prsty

Procházení stránek dvěma prsty (nahoru/dolů)




Tahem dvou prstů rolujte nahoru nebo dolů.

Procházení stránek dvěma prsty (vlevo/vpravo)



Tahem dvou prstů rolujte vlevo nebo vpravo.

Přetažení







Vyberte položku, poté stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí. Tahem druhého prstu na touchpadu posuňte položku na nové místo.

Funkční klávesy

Funkční klávesy na mobilní základně tabletu mohou spouštět akce na úvodní obrazovce a také v režimu Pracovní plochy Windows® RT.

POZNÁMKA: Rozložení klávesnice mobilní dokovací stanice se liší podle modelu nebo regionu, ale funkce zůstávají stejné.



 +  Přepnutí tabletu do režimu spánku

 +  Aktivace a deaktivace **Airplane mode (Režimu letadlo)**


POZNÁMKA: Aktivace **Airplane mode (Režimu letadlo)** deaktivuje bezdrátové připojení.

 +  Sníží jas displeje.







 +  Zvýší jas displeje.

 +  Aktivace nastavení druhé obrazovky.

POZNÁMKA: Zajistěte, aby byl k tabletu připojen druhý zobrazovač.



 +  Aktivace a deaktivace touchpadu.

POZNÁMKA: Indikátor nad tímto tlačítkem se rozsvítí, když deaktivujete touchpad.


-  +  Zapnutí a vypnutí reproduktoru.
-  +  Snížení hlasitosti reproduktoru.
-  +  Zvýšení hlasitosti reproduktoru.

Klávesy Windows® 8

Tyto dvě zvláštní klávesy Windows® na mobilní základně se používají takto:

-  Stiskem tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku . Pokud již jste na úvodní obrazovce , vrátíte se naposledy otevřenou aplikaci.
-  • Na úvodní obrazovce vyberte aplikaci a stiskem této klávesy otevřete pruh nastavení.
-
- POZNÁMKA:** Aplikaci vyberte stiskem kláves se šipkami.
-
- V režimu Pracovní plocha touto klávesou simulujete kliknutí pravým tlačítkem.

Oddokování tabletu



Postup oddokování tabletu:

- A** Umístěte celou sestavu na rovný a stabilní povrch.
- B** Přesunem západky směrem dolů uvolněte tablet z mobilní dokovací stanice.
- C** Zvednutím tablet oddělte od mobilní dokovací stanice.

Kapitola 3:

Práce s Windows® RT

První spuštění

Při prvním spuštění tabletu se objeví řada obrazovek, které vás provedou základním nastavením operačního systému Windows® RT.

Postup prvního spuštění:

1. Zapnutí tabletu.
2. Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Zaškrtněte **Souhlasím s licenčními podmínkami pro používání Windows** a klepněte na **Přijmout**.
3. Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující základní nastavení:
 - Přizpůsobení
 - Nastavení
4. Po provedení základních nastavení Windows® RT zobrazí video průvodce. Sledujte průvodce a seznámíte se s funkcemi Windows® RT.
5. Přihlaste se ke svému uživatelskému účtu a zobrazí se Úvodní obrazovka.

Obrazovka zámku Windows® RT

Při spuštění Windows® RT na tabletu nebo pokud je systém v režimu spánku nebo hibernace, se může objevit obrazovka zámku Windows® RT. Tažením nahoru po obrazovce zámku otevřete úvodní obrazovku.



Práce s aplikacemi Windows®

Přizpůsobení aplikací

Lze změnit velikost aplikací nebo je odepnout z úvodní obrazovky.


Změna velikost aplikací

Postup změny velikosti dlaždice aplikace:

1. Vytažením z dlaždice aplikace dolů otevřete pruh nastavení.
2. Klepnutím na  soubor aplikace zmenšíte nebo klepnutím na  zvětšíte.

Odepnutí aplikací


Postup odepnutí aplikace:

1. Vytažením z dlaždice aplikace dolů otevřete pruh nastavení.
2. Klepnutím na  aplikaci odepněte.

Vyvolání Všech aplikací


Otevření obrazovky aplikací

Postup vyvolání všech aplikací:

1. Vytažením z horního nebo dolního okraje obrazovky spusťte pruh **Všechny aplikace**.
2. Klepnutím na  zobrazte všechny aplikace instalované na tabletu.


Připnutí dalších aplikací na úvodní obrazovku

Postup připnutí aplikace:

1. Na obrazovce Aplikace tažením dolů otevřete pruh nastavení.
2. Klepnutím na  připnete vybranou aplikaci na úvodní obrazovku.

Pruh tlačítek



Pruh tlačítek je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé straně obrazovky. Obsahuje několik nástrojů umožňujících sdílení aplikací a poskytujících rychlý přístup k přizpůsobení nastavení tabletu.



Spuštění pruhu tlačítek

POZNÁMKA: Pruh symbolů při prvním vyvolání obsahuje sadu bílých ikon. Výše uvedený obrázek zachycuje již aktivovaný pruh tlačítek.

Vytažení z pravého okraje obrazovky spustí pruh tlačítek.

Pokud tablet používáte s mobilní základnou ASUS (volitelná), umístěte kurzor myši do horního nebo pravého dolního rohu obrazovky nebo stiskněte  + .

Obsah pruhu tlačítek



Hledat

Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo programů na tabletu.



Sdílet

Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu.



Start

Tento nástroj vás vrátí na úvodní obrazovku. Z obrazovky Start se tímto nástrojem také můžete vrátit na nedávno otevřenou aplikaci.



Zařízení

Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení souborů pomocí zařízení připojených k tabletu, jako je vnější displej nebo tiskárna.



Nastavení

Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení tabletu.

POZNÁMKA: Aby byla vaše mobilní základna (volitelná) rovněž zaktualizována nejnovější aktualizací Windows®, po zobrazení upozornění na aktualizaci Windows® vložte tablet do mobilní základny.

Funkce Snap

Funkce Snap zobrazí dvě aplikace vedle sebe, takže s nimi lze pracovat nebo je přepínat.

DŮLEŽITÉ! Před použitím funkce Snap ověřte, že má tablet nastaveno rozlišení 1366 x 768.



Použití funkce Snap

Funkci Snap na dotykovém panelu tabletu můžete aktivovat následujícím postupem:

1. Spustíte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Klepněte a přidržejte horní okraj aplikace, poté táhněte vlevo nebo vpravo, až se objeví pruh funkce Snap.
3. Spustíte další aplikaci.

Pokud tablet používáte s mobilní základnou ASUS (volitelná), aktivujte funkci Snap pomocí následujících kroků z dotykového panelu nebo klávesnice.





Použití touchpadu

Pomocí touchpadu:

1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Přidržte kurzor myši na horním okraji obrazovky.
3. Jakmile se kurzor změnil v ruku, táhněte a pusťte aplikaci vlevo nebo vpravo.
4. Spusťte další aplikaci.

Pomocí klávesnice

Pomocí klávesnice:

1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Stiskněte  + .
3. Spusťte další aplikaci.
4. Mezi aplikacemi přepínáte stiskem  + .

Připojení k Internetu

Pomocí připojení Wi-Fi lze na tabletu pracovat s e-maily, prohlížet Internet a sdílet aplikace prostřednictvím sociálních sítí.

DŮLEŽITÉ! Vypněte **Režim v letadle**, pokud chcete používat Wi-Fi.

Aktivace Wi-Fi

Postup povolení Wi-Fi:

1. Aktivujte Pruh tlačítek.



2. Klepněte na **Nastavení** a pak na **Dostupné**.
3. Ze seznamu dostupných připojení Wi-Fi vyberte jeden přístupový bod a poté klepněte na **Connect (Připojit)**.
4. Po výzvě k zadání hesla zadejte heslo a klepněte na **Next (Další)**.
5. Pokud chcete povolit sdílení mezi tabletem a ostatními zařízeními s podporou bezdrátové sítě, klepněte na **Yes, turn on sharing and connect to devices (Ano, zapnout sdílení a připojení k zařízením)**. Pokud sdílení nechcete povolit, klepněte na **No, don't turn on sharing or connect to devices (Ne, nezapínat sdílení a nepřipojovat se k zařízením)**.

Režim v letadle

Režim v letadle deaktivuje bezdrátová připojení, takže můžete tablet bezpečně používat během letu.

POZNÁMKA: Obratě se na svého leteckého přepravce ohledně služeb během letu a omezení, která je při použití Tablet PC během letu dodržovat.

Aktivace a deaktivace režim v letadle

Postup aktivace a deaktivace režim v letadle:

1. Aktivujte Pruh tlačítek.



2. Klepněte na **Nastavení** a pak na **Režim v letadle**.
3. Posunem posuvníku vlevo resp. vpravo zapněte resp. vypněte **Režim v letadle**.



Internet Explorer 10


Internet Explorer 10 (IE10) nabízí intuitivnější, rychlejší a bezpečnější procházení a sdílení vašich oblíbených webů.

POZNÁMKA: Před použitím IE10 se ujistěte, že jste připojeni k internetu.

Použití IE10

Pokud chcete použít IE10:



1. Na úvodní obrazovce klepněte na .
2. V adresním řádku prohlížeče vepište adresu a klepněte na .





Přidání a zavření záložek

Záložky jsou webové stránky, které procházíte, ve formě náhledů v pruhu nabídek.

Postup vytvoření nové záložky:

1. Vytažením z horního nebo dolního okraje stránky IE10 zobrazte pruh nabídek.
2. Klepněte na .
3. V adresním řádku prohlížeče vepište adresu a klepněte na .

Zavření záložky:

1. Vytažením z horního nebo dolního okraje stránky IE10 zobrazte pruh nabídek.
2. Klepněte na  u záložky, kterou chcete zavřít.
3. Pokud chcete zavřít všechny záložky, klepněte na  > **Close tabs (Zavřít záložky)**.


POZNÁMKA: Tímto zavřete všechny záložky až na tu, která je aktuálně zobrazena.


Odstranit vše a znovu instalovat Windows

Obnovu továrního stavu tabletu lze provést volbou **Remove everything and reinstall (Odstranit vše a znovu instalovat Windows)**. Tuto volbu využijete následujícím postupem.

DŮLEŽITÉ! Před využitím této volby zazaťhujte všechna svá data.

POZNÁMKA: Tento proces může chvíli trvat.




1. Aktivujte Pruh tlačítek.
2. Klepněte na  > **Change PC Settings (Změnit nastavení PC) > General (Obecně)**.
3. Rolováním dolů zobrazte volbu **Remove everything and reinstall Windows (Odstranit vše a znovu instalovat Windows)**. V této volbě vyberte **Get Started (Začít)**.



4. Dokončete reinstalaci a nové nastavení podle pokynů na obrazovce.

Vypnutí Tablet PC

Existuje více možností vypnutí Tablet PC:

- Klepněte na  mezi ovládacími tlačítky a poté na  > **Shut down (Vypnout)**.
- Na přihlašovací obrazovce klepněte na  > **Shut down (Vypnout)**.
- Pokud Tablet PC nereaguje, stiskněte a přidržte tlačítko napájení nejméně na osm (8) sekund a Tablet PC se vypne.

Přepnutí Tablet PC do režimu spánku

Tablet PC přepnete do režimu spánku jedním stiskem tlačítka napájení.

Kapitola 4: ***Aplikace ASUS***


Vybrané aplikace ASUS

Knihovna

My Library (Moje knihovna), integrované rozhraní pro sbírky knih, umožňuje umísťovat a třídit zakoupené nebo stažené e-knihy podle titulu, autora a datumu.

POZNÁMKA: MyLibrary (Moje knihovna) podporuje pouze e-knihy ve formátu ePub.

Hlavní obrazovka My Library (Moje knihovna)




Klepnutím uspořádáte podle autora, datumu nebo titulu


Knihy

Importování e-knih

Chcete-li importovat do knihovny více e-knih, můžete provést následující kroky:


1. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spustíte panel nastavení.
2. Klepněte na  a potom klepnutím na **Files (Soubory)** vyhledejte e-knihy, které chcete přidat do knihovny.

- Klepněte na e-knihy, které chcete přidat do veřejné knihovny, a potom klepněte na **Open (Otevřít)**.




Postup čtení e-knihy

Při čtení e-knihy klepnutím nebo přetažením pravé stránky přejděte na další stránku a klepnutím nebo přetažením levé stránky přejděte na předchozí stránku.





Vložení záložky

Záložka umožňuje označovat stránky v knize, takže se můžete snadno vrátit na poslední stránku, kterou jste četli.




Pokyny pro vložení záložky:

1. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje stránky e-knihy zobrazte panel nabídek.
2. Klepnutím na  označte stránku. Můžete označit libovolné množství stránek.
3. Chcete-li zobrazit stránky označené záložkami, klepněte na  a potom klepněte na stránku, kterou chcete otevřít.

Vkládání poznámek na stránku

Vkládáním poznámek do e-knih můžete označit definici slova, zkopírovat slovo nebo frázi, sdílet e-mailem nebo překládat do jiného jazyka.



Pokyny pro vložení poznámky:


1. Klepněte a podržte slovo, dokud se nezobrazí panel nástrojů a slovník.

POZNÁMKA: Chcete-li označit frázi, klepněte a podržte slovo a potom posunutím prstu vyberte. Když vyberete frázi, slovník se nezobrazí.

2. Klepnutím na **Highlight (Zvýraznit)** označte slovo nebo frázi. Klepnutím na **Note (Poznámka)** zaznamenejte vybrané slovo nebo frázi. Klepnutím na **Copy (Kopírovat)** zkopírujete vybrané slovo nebo frázi a vložíte ji do textové aplikace.

POZNÁMKY:


- Chcete-li přeložit slovo nebo frázi, klepněte na **Highlight (Zvýraznit)**. Klepněte na zvýrazněné slovo nebo frázi, potom klepněte na **Translation (Překlad)** a vyberte jazyk.
- Chcete-li sdílet slovo nebo frázi, klepněte na **Share (Sdílet)** a potom vyberte aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení.

3. Chcete-li zobrazit stránku s uloženými poznámkami, klepněte na  a potom klepněte na poznámku, kterou chcete otevřít.


MyDictionary (Můj slovník)

MyDictionary (Můj slovník) je integrovaná referenční aplikace, která umožňuje zjistit definici, výslovnost a překlad slova nebo fráze.

Obrazovka Dictionary (Slovník)



Obrazovka Translate (Přeložit)




ASUS WebStorage

ASUS WebStorage je online úložiště pro vaše soubory, které můžete kdykoli a kdekoli ukládat, synchronizovat, sdílet nebo používat. Tato aplikace rovněž umožňuje vytvářet poznámky, fotografovat, nahrávat videa a hlasové zprávy a rychle je ukládat na váš účet WebStorage.

POZNÁMKY:

- Aby bylo možné tuto aplikaci používat, musíte mít účet ASUS WebStorage. Pokud jej již nemáte, vytvořte si jej.
- Před připojením k ASUS WebStorage zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu.
- Nainstalujte do počítače nejnovější verzi ASUS WebStorage PC Suite. Další podrobnosti najdete na webu <http://www.asuswebstorage.com>.

Hlavní obrazovka ASUS WebStorage



Používání ASUS WebStorage

ASUS WebStorage obsahuje následující složky, které můžete používat pro různé funkce:



MySyncFolder

Tato složka umožňuje přistupovat, sdílet a upravovat váš soubor, který jste sesynchronizovali s vaším počítačem prostřednictvím tabletu. Soubor, který jste upravili a uložili, bude použit v sesynchronizovaném počítači.

MySyncFolder rovněž umožňuje pořizovat poznámky, snímky, videa a nahrávat zvuk a ukládat přímo do této složky.


Ukládání souborů do MySyncFolder

Pokyny pro ukládání souborů do MySyncFolder:

1. Klepnutím na  spustíte **MySyncFolder**.
2. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spustíte panel nastavení.
3. Klepněte na  a potom vyhledejte soubor, který chcete uložit do MySyncFolder.


Přidávání souborů do MySyncFolder

Pokyny pro přidávání souborů do MySyncFolder:

1. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spustíte panel nastavení.
2. Klepněte na  a potom vyberte operaci, kterou chcete provést:
 - a. Chcete-li vytvářet poznámky, klepněte na **Note taking (Vytváření poznámek)**.
 - b. Chcete-li pořizovat fotografie, klepněte na **Snapshot (Snímek)**.
 - c. Chcete-li nahrávat videa, klepněte na **Video record (Záznam videa)**.
 - d. Chcete-li nahrávat zvuk, klepněte na **Audio record (Záznam zvuku)**.
3. Zadejte název souboru a klepněte na **Save (Uložit)**. Uložený soubor bude automaticky uložen do MySyncFolder.

Odstraňování obsahu z MySyncFolder




Pokyny pro odstraňování obsahu z MySyncFolder:

1. Přetažením souboru nebo složky dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
2. Klepnutím na  odstraňte vybraný soubor nebo složku a potom klepněte na **OK**.




Přizpůsobování obsahu v MySyncFolder

Můžete přizpůsobovat obsah v této složce, například přejmenovávat, označovat jako oblíbené, sdílet prostřednictvím e-mailu nebo připojovat prostřednictvím serveru ASUS WebStorage.

Pokyny pro přizpůsobení obsahu v MySyncFolder:

1. Přetažením souboru nebo složky dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
2. Chcete-li přejmenovat soubor nebo složku, klepnutím na  zadejte název souboru a potom klepněte na .
3. Chcete-li přidat jako oblíbené, klepněte na .

POZNÁMKA: Když přidáte jako oblíbenou položku, v levém horním rohu souboru nebo složky se zobrazí ikona hvězdičky.

4. Chcete-li sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu, klepněte na  a potom klepnutím na  sdílejte prostřednictvím e-mailu nebo klepnutím na  sdílejte prostřednictvím odkazu.

POZNÁMKY:

- Aby bylo možné sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.
 - Soubory, které označíte jako oblíbené nebo sdílené jako odkazy, jsou automaticky přidány do složky **Starred (S hvězdičkou)** nebo do složky **My shared link (Můj sdílený odkaz)**.
 - Vaše soubory nebo složky můžete označit a sdílet současně.
-

Backed-up Data (Zálohovaná data)

Tato složka umožňuje otevírat soubory, které jste zazálohovali z vašeho serveru. Rovněž umožňuje označovat soubory jako oblíbené a sdílet je prostřednictvím e-mailu nebo odkazu na server ASUS WebStorage.




POZNÁMKY:

- ASUS WebStorage si zapamatuje název vašeho počítače bude považovat vaši složku Backed-up Data (Zálohovaná data) za název vaší zálohované složky.
 - Umístění a názvy vašeho zálohovaného obsahu jsou stejné, jako umístění a názvy vašeho obsahu ve vašem počítači.
 - Chcete-li zálohovat soubory z více počítačů nebo rozšířit kapacitu vašeho úložiště, musíte zakoupit plány WebStorage z našeho serveru technické podpory. Další informace viz <https://service.asuswebstorage.com/store>.
-

Označování a sdílení obsahu v zálohovaných datech

Můžete označit soubor nebo složku jako oblíbené a sdílet je prostřednictvím e-mailu nebo odkazu na server ASUS WebStorage.

Pokyny pro označení a sdílení souborů ve složce Backed-up data (Zálohovaná data):

1. Klepnutím na  spustíte **Backed-up Data (Zálohovaná data)**.
2. Přetažením souboru nebo složky dolů vyberte a spustíte panel nastavení.
3. Klepnutím na  označte soubor nebo složku jako oblíbenou nebo klepnutím na  sdílejte prostřednictvím odkazu na server ASUS WebStorage.

POZNÁMKY:



- Aby bylo možné sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.
 - Vaše soubory nebo složky můžete označit a sdílet současně.
 - Soubory, které označíte jako oblíbené nebo sdílené jako odkazy, jsou automaticky přidány do složky **Starred (S hvězdičkou)** nebo do složky **My shared link (Můj sdílený odkaz)**.
-

My Collection (Moje sbírka)

Tato složka umožňuje ukládat oblíbený obsah, aniž by bylo nutné jej synchronizovat s počítačem. Rovněž umožňuje pořizovat poznámky, snímky, videa a nahrávat zvuk a ukládat přímo do této složky.


Ukládání souborů

Pokyny pro ukládání souborů:

1. Klepnutím na  spustíte složku **My Collection (Moje sbírka)**.
2. Klepněte na  a potom vyhledejte a vyberte soubor, který chcete uložit.
3. Klepnutím na **Open (Otevřít)** uložíte soubor do složky My Collection (Moje sbírka).


Přidávání souborů do složky My Collection (Moje sbírka)

Pokyny pro přidávání souborů do složky My Collection (Moje sbírka):

1. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spustíte panel nastavení.
2. Klepněte na  a potom vyberte operaci, kterou chcete provést:
 - a. Chcete-li vytvářet poznámky, klepněte na **Note taking (Vytváření poznámek)**.
 - b. Chcete-li pořizovat fotografie, klepněte na **Snapshot (Snímek)**.
 - c. Chcete-li nahrávat videa, klepněte na **Video record (Záznam videa)**.
 - d. Chcete-li nahrávat zvuk, klepněte na **Audio record (Záznam zvuku)**.
3. Zadejte název souboru a klepněte na **Save (Uložit)**. Uložený soubor bude automaticky uložen do složky My Collection (Moje sbírka).

Odstraňování obsahu ze složky My Collection (Moje sbírka)

Pokyny pro odstraňování obsahu ze složky My Collection (Moje sbírka):



1. Přetažením souboru nebo složky dolů vyberte a spustíte panel nastavení.
2. Klepnutím na  odstraňte vybraný soubor nebo složku a potom klepněte na **OK**.


Prizpůsobování obsahu ve složce My Collection (Moje sbírka)

Můžete přizpůsobovat obsah v této složce, například přejmenovávat, označovat jako oblíbené, sdílet prostřednictvím e-mailu nebo připojovat prostřednictvím serveru ASUS WebStorage.




Pokyny pro přizpůsobování obsahu ve složce My Collection (Moje sbírka):

1. Přetažením souboru nebo složky dolů vyberte a spusťte panel nastavení.

2. Chcete-li přejmenovat soubor nebo složku, klepnutím na  zadejte název souboru a potom klepněte na .

3. Chcete-li přidat jako oblíbené, klepněte na .

POZNÁMKA: Když přidáte jako oblíbenou položku, v levém horním rohu souboru nebo složky se zobrazí ikona hvězdičky.

4. Chcete-li sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu, klepněte na  a potom klepnutím na  sdílejte prostřednictvím e-mailu nebo klepnutím na  sdílejte prostřednictvím odkazu.

POZNÁMKY:



- Aby bylo možné sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.
 - Soubory, které označíte jako oblíbené nebo sdílené jako odkazy, jsou automaticky přidány do složky **Starred (S hvězdičkou)** nebo do složky **My shared link (Můj sdílený odkaz)**.
 - Vaše soubory nebo složky můžete označit a sdílet současně.
-

Starred (S hvězdičkou)

Tato složka umožňuje snadno přistupovat a prohlížet obsah označený jako oblíbený. Můžete rovněž odebrat obsah z této složky.

Odebírání souboru nebo složky






Pokyny pro odebírání souboru nebo složky:

1. Klepnutím na  spusťte složku **Starred (S hvězdičkou)**.
2. Přetažením souboru nebo složky dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
3. Klepnutím na  odeberte soubor nebo složku.

Přizpůsobování obsahu ve složce Starred (S hvězdičkou)

Můžete přizpůsobovat obsah v této složce, například přejmenovávat, sdílet prostřednictvím e-mailu nebo připojovat prostřednictvím serveru ASUS WebStorage.

Pokyny pro přizpůsobení obsahu ve složce Starred (S hvězdičkou):

1. Přetažením souboru nebo složky dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
2. Chcete-li přejmenovat soubor nebo složku, klepnutím na  zadejte název souboru a potom klepněte na .
3. Chcete-li sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu, klepněte na  a potom klepnutím na  sdílejte prostřednictvím e-mailu nebo klepnutím na  sdílejte prostřednictvím odkazu.

POZNÁMKY:

- Aby bylo možné sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.
 - Soubory, které jste vysdíleli jako odkazy, jsou automaticky přidány do složky **My shared link (Můj sdílený odkaz)**.
-



Recent changes (Nedávné změny)

Tato složka umožňuje prohlížet obsah uložený ve složkách **MySyncFolder**, **Backed-up Data (Zálohovaná data)** a **My Collection (Moje sbírka)**. Rovněž umožňuje přizpůsobit poslední obsah, například přejmenovávat, odstraňovat, označovat jako oblíbené a sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu na server ASUS WebStorage.

POZNÁMKA: Můžete pouze přizpůsobovat obsah uložený ve složkách **MySyncFolder** a **My Collection (Moje sbírka)**.

Prohlížení nedávno změněného obsahu




Pokyny pro prohlížení nedávno změněného obsahu:

1. Klepnutím na  spustíte složku **Recent changes (Nedávné změny)**.
2. Klepněte na soubor, který chcete zobrazit.
3. Klepnutím na  se vrátíte zpět na hlavní obrazovku.


Přizpůsobování obsahu ve složce Recent changes (Nedávné změny)

Můžete přizpůsobovat obsah v této složce, například přejmenovávat, sdílet prostřednictvím e-mailu nebo připojovat prostřednictvím serveru ASUS WebStorage.




Pokyny pro přizpůsobování obsahu ve složce Recent changes (Nedávné změny):

1. Přetažením souboru dolů vyberte a spustíte panel nastavení.
2. Chcete-li soubor přejmenovat, klepnutím na  zadejte název souboru a potom klepněte na .
3. Chcete-li soubor odstranit, klepnutím na  odstraňte vybraný soubor nebo složku a potom klepněte na tlačítko **OK**.

DŮLEŽITÉ! Odstraněním souborů z této složky budou rovněž odstraněny soubory z jejich původních umístění. Před odstraněním nezapomeňte soubory zazálohovat.

4. Chcete-li přidat jako oblíbené, klepněte na .

POZNÁMKA: Když přidáte jako oblíbenou položku, v levém horním rohu souboru nebo složky se zobrazí ikona hvězdičky.

5. Chcete-li sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu, klepněte na  a potom klepnutím na  sdílejte prostřednictvím e-mailu nebo klepnutím na  sdílejte prostřednictvím odkazu.

POZNÁMKY:

- Aby bylo možné sdílet obsah prostřednictvím e-mailu, musíte mít účet Microsoft.
- Soubory, které jste vysdíleli jako odkazy, jsou automaticky přidány do složky **My shared link (Můj sdílený odkaz)**.
- Vaše soubory nebo složky můžete označit a sdílet současně.



Recent photos (Nedávné fotografie)

Tato složka umožňuje prohlížet fotografie uložené ve složkách **MySyncFolder**, **Backed-up Data (Zálohovaná data)** a **My Collection (Moje sbírka)**. Rovněž umožňuje přizpůsobit poslední fotografie, například přejmenovávat, odstraňovat, označovat jako oblíbené a sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu na server ASUS WebStorage.

POZNÁMKA: Můžete pouze přizpůsobovat fotografie uložené ve složkách **MySyncFolder** a **My Collection (Moje sbírka)**.

Prohlížení nedávných fotografií




Pokyny pro prohlížení nedávných fotografií:

1. Klepnutím na  spusťte složku **Recent photos (Nedávné fotografie)**.
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete zobrazit. Chcete-li zobrazit další fotografie, přejeďte prstem od horního nebo dolního okraje obrazovky a klepněte na fotografii.
3. Klepnutím na  se vrátíte zpět na hlavní obrazovku.


Prizpůsobování fotografií

Můžete prizpůsobovat fotografie v této složce, například přejmenovávat, sdílet prostřednictvím e-mailu nebo připojovat prostřednictvím serveru ASUS WebStorage.

Pokyny pro prizpůsobování obsahu ve složce Recent photos (Nedávné fotografie):

1. Přetažením souboru dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
2. Chcete-li fotografii přejmenovat, klepnutím na  zadejte název souboru a potom klepněte na .
3. Chcete-li fotografii odstranit, klepněte na  a potom klepněte na **OK**.

DŮLEŽITÉ! Odstraněním fotografií z této složky budou rovněž odstraněny fotografie z jejich původních umístění. Před odstraněním nezapomeňte fotografie zazálohovat.

4. Chcete-li přidat jako oblíbené, klepněte na .

POZNÁMKA: Když přidáte jako oblíbenou položku, v levém horním rohu fotografie se zobrazí ikona hvězdičky.


Recent music (Nedávná hudba)

Tato složka umožňuje prohlížet hudební soubory uložené ve složkách **Backed-up Data (Zálohovaná data)** a **My Collection (Moje sbírka)**. Rovněž umožňuje prizpůsobit hudební soubory, například přejmenovávat, odstraňovat, označovat jako oblíbené a sdílet prostřednictvím e-mailu nebo odkazu na server ASUS WebStorage.


POZNÁMKA: Můžete prizpůsobovat pouze hudební soubory uložené ve složce **My Collection (Moje sbírka)**.

Prohlížení a přehrávání hudebních souborů

Pokyny pro prohlížení a přehrání hudebního souboru:

1. Klepnutím na  spusťte složku **Recent music (Nedávná hudba)**.

POZNÁMKA: Po spuštění se na pravé straně obrazovky objeví seznam stop.

2. Posouvejte seznam a potom klepněte na hudební soubor, který chcete přehrát.
3. Klepnutím na  se vrátíte zpět na hlavní obrazovku.



Řízení hudebních souborů


Můžete řídit hudební soubory v této složce, například přejmenovávat, sdílet prostřednictvím e-mailu nebo připojovat prostřednictvím serveru ASUS WebStorage.

Pokyny pro řízení hudebních souborů ve složce Recent music (Nedávná hudba):


1. V podokně seznamu stop klepněte na hudební soubor, který chcete řídit.

POZNÁMKA: Po výběru se vlevo od souboru zobrazí modrý symbol zaškrtnutí.

2. Chcete-li hudební soubor přejmenovat, klepnutím na  zadejte název souboru a potom klepněte na .

3. Chcete-li hudební soubor odstranit, klepněte na  a potom klepněte na **OK**.

DŮLEŽITÉ! Odstraněním hudebních souborů z této složky budou rovněž odstraněny soubory z jejich původních umístění. Před odstraněním nezapomeňte hudební soubory zazálohovat.

4. Chcete-li přidat jako oblíbené, klepněte na .

POZNÁMKA: Když přidáte jako oblíbenou položku, vedle hudebního souboru se zobrazí ikona hvězdičky.



My shared link (Můj sdílený odkaz)

Tato složka umožňuje prohlížet a přistupovat k obsahu odkazovaném na serveru ASUS WebStorage.

POZNÁMKA: Můžete pouze řídit odkazy uložené ve složkách **MySyncFolder** a **My Collection (Moje sbírka)**.

Prohlížení sdílených odkazů




Pokyny pro prohlížení sdílených odkazů:

1. Klepnutím na  spustíte složku **My shared link (Můj sdílený odkaz)**.
2. Klepněte na soubor nebo složku, kterou chcete otevřít.
3. Klepnutím na  se vrátíte zpět na hlavní obrazovku.


Přizpůsobování sdíleného obsahu

Můžete přizpůsobovat sdílený obsah v této složce, například přejmenovávat, sdílet prostřednictvím e-mailu nebo připojovat prostřednictvím serveru ASUS WebStorage.

Pokyny pro přizpůsobení sdíleného obsahu:

1. Přetažením souboru dolů vyberte a spusťte panel nastavení.
2. Chcete-li soubor přejmenovat, klepnutím na  zadejte název souboru a potom klepněte na .
3. Chcete-li soubor odstranit, klepněte na  a potom klepněte na **OK**.

DŮLEŽITÉ! Odstraněním obsahu z této složky bude rovněž odstraněn obsah ze svého původního umístění. Před jeho odstraněním nezapomeňte provést zálohu.

4. Chcete-li přidat jako oblíbené, klepněte na .


POZNÁMKA: Když přidáte jako oblíbenou položku, v levém horním rohu fotografie se zobrazí ikona hvězdičky.

ASUS @vibe

ASUS @vibe je univerzální platforma hudební zábavy, která umožňuje vysílat vaše oblíbené interprety a rozhlasové stanice.

POZNÁMKA: Přehrávaný obsah se může lišit podle země nebo regionu.

Hlavní obrazovka ASUS @vibe



Používání @vibe


ASUS @vibe umožňuje vysílat hudební a rozhlasový obsah poskytovaný službou internetového rádia, například AUPEO! Free Music.

Používání AUPEO! Free Music


AUPEO! je individualizovaná služba internetového rádia, která umožňuje vysílat hudbu vybraných interpretů, motivů a žánrů.

Pokyny pro používání AUPEO! Free Music:

1. V aplikaci AUPEO! Free Music klepněte na interpreta, kterého chcete otevřít.
2. Chcete-li vyhledat další interprety, klepněte na **MORE (DALŠÍ)** a posouvejte obrazovku vpravo nebo vlevo.




3. Klepněte na položku, kterou chcete přehrát.



Super poznámka

SuperNote je jednoduchá aplikace, která vám umožňuje provádět poznámky, kresby, zachytávat fotografie a nahrávat zvuky a videa pro interaktivnější zážitky.

Hlavní obrazovka SuperNote



Použití Super poznámky

SuperNote obsahuje tři režimy v jednom plátnu: režim Paint (Malba), režim Scribble (Kresba) a režim Keyboard (Klávesnice). V tomto návrhu můžete kreslit, malovat, črtnat a zadávat texty ve vašich notebookech.

Vytvoření nového notebooku


Pokyny pro vytvoření nového notebooku:

1. Klepněte na **Add a new Notebook (Přidat nový notebook)**.
2. Zadejte název notebooku a vyberte možnost rozvržení v části **Page Color (Barva stránky) a Style (Styl)**.

POZNÁMKA: Rozvržení vybraných možností můžete zobrazit v pravém rohu obrazovky.

3. Klepněte na **OK**.

Rozhraní nového notebooku SuperNote



POZNÁMKA: Klepnutím na režimy Scribble (Kresba), Keyboard (Klávesnice) nebo Paint (Malba) se mění nastavení režimu.

Přizpůsobení notebooku


SuperNote umožňuje kreativně využívat notebooky. Když přetáhnete prst z horního nebo dolního okraje obrazovky, spustí se panel nástrojů s několika nástroji, které umožňují přizpůsobovat vaše notebooky.

POZNÁMKA: Nastavení panelu nástrojů se může lišit v závislosti na vybraném režimu.

Pokyny pro přizpůsobení notebooku:


1. Na hlavní obrazovce SuperNote klepněte na notebook, který chcete přizpůsobit.
2. Přetažením prstu z horního nebo dolního okraje obrazovky spustíte panel nástrojů.
3. Chcete-li vložit soubor s textem, obrázkem nebo médií, klepněte na **Insert (Vložit)** a potom klepnutím vyberte některou možnost.

4. Chcete-li vybrat barvu textu, klepněte na **Color (Barva)** a klepnutím vyberte některou možnost.
5. Klepněte na **Read-Only (Pouze pro čtení)** a posouváním vpravo nebo vlevo prohlížejte stránky v notebooku.




Přejmenování notebooku


Pokyny pro přejmenování notebooku:

1. Na hlavní obrazovce SuperNote posunutím notebooku dolů vyberte a spusťte panel nabídky.
2. Klepněte na  a potom přejmenujte notebook.
3. Klepnutím kdekoli na obrazovce uložte název souboru nového notebooku.

Skrytí notebooku


Pokyny pro skrytí notebooku:

1. Na hlavní obrazovce SuperNote posunutím notebooku dolů vyberte a spusťte panel nabídky.
2. Klepněte na  a potom klepněte na **OK**.

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit skryté notebooky, klepněte na  na hlavní obrazovce.

Odstranění notebooku

Pokyny pro odstranění notebooku:

1. Na hlavní obrazovce SuperNote posunutím notebooku dolů vyberte a spusťte panel nabídky.
2. Klepněte na  a potom klepněte na **OK**.

Příloha

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

- Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.
- Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno, že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

Změny nebo úpravy, které výslovně neschválí strana odpovědná za shodu, mohou znamenat zánik uživatelského oprávnění zařízení používat.

Antény tohoto vysílače nesmí být umístěny ani provozovány v těsné blízkosti jiných antén a vysílačů.

Limity expozice RF vyzařování (SAR)

Toto zařízení vyhovuje státním předpisům pro expozici rádiovými vlnami. Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo limity vyzařování radiofrekvenční (RF) energie, stanovené federální komisí pro komunikace v SUA.

Tato norma pro vyzařování využívá jednotku SAT (specifická absorpční rychlost). FCC stanovuje SAR limit 1,6 W/kg. Testy hodnoty SAR konkrétního zařízení se provádějí při standardních polohách zařízení, které uznává FCC, přičemž EUT vysílá na stanovených výkonech na různých kanálech.

Nejvyšší hodnota SAR nahlášená FCC pro toto zařízení je 0,558 W/kg při přiložení zařízení k tělu.

FCC tomuto zařízení udělila Schválení s tím, že všechny hlášené úrovně SAR vyhovují pokynům FCC pro RF vyzařování. Informace o SAR tohoto zařízení jsou archivovány ve FCC a lze je vyhledat v sekci Display Grant na adrese www.fcc.gov/oet/ea/fccid po zadání FCC ID: MSQTF600T.

Toto zařízení vyhovuje limitům SAR pro obecnou populaci uvedeným v normě ANSI/IEEE C95.1-1999 a bylo testováno ve shodě s metodami a postupy měření uvedenými ve věstníku OET č. 65 příloha C.

Prevence ztráty sluchu

V zájmu předcházení ztrátě sluchu neposlouchejte dlouhodobě při vysoké hlasitosti.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Varovná značka CE



Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá zařízení“.



Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

Hodnota CE SAR tohoto zařízení je 0,239 W/kg.

Požadavek na elektrickou bezpečnost

U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší než 3 kg je nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo rovné: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² nebo H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Služba recyklace/zpětného odběru ASUS

Programy recyklace/zpětného odběru ASUS jsou vyjádřením našeho odhodlání maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Informace o povlaku

DŮLEŽITÉ! V zájmu elektrické izolace a zachování elektrické bezpečnosti je tělo tabletu ASUS opatřeno povlakem, kromě strany, na které jsou vstupně/výstupní porty.

Správná likvidace



V případě použití nesprávného typu baterií hrozí nebezpečí exploze. Likvidujte použité baterie podle instrukcí.



NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.



NEHÁZEJTE Tablet PC do komunálního odpadu. Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.



NEHÁZEJTE Tablet PC do ohně. NEZKRATUJTE kontakty. NEROZEBÍREJTE Tablet PC.

Výrobce:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorizovaný zástupce v Evropě:	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	TF600T

conform with the essential requirements of the following directives:

☒2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

☒1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

☒2006/95/EC-LVD Directive

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

☒2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008 <input checked="" type="checkbox"/> EN 62301:2005	Regulation (EC) No. 278/2009 <input checked="" type="checkbox"/> EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009 <input type="checkbox"/> EN 62301:2005	Ver. 120601

☒CE marking



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : _____

Declaration Date: Aug. 15, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012