

Manuál Mini-Clutch Speaker™




Únor 2016

Obsah

| | |
|--|-----------|
| 1. Obsah balení..... | 2 |
| 2. Popis funkcí | 3 |
| 3. Ovládání | 4 |
| 4. Nabíjení reproduktoru | 5 |
| 5. Bezdrátové připojení..... | 6 |
| 6. Bezdrátové handsfree | 7 |
| 7. Funkce Připoj & Hrej | 8 |
| 8. Funkce napájení dalších zařízení | 9 |
| 9. Bezpečnostní informace | 10 |
| 10. Zkrácené informace | 13 |

1. Obsah balení

- Napájecí kabel USB / Micro USB
- 3,5mm Aux-in kabel
- Pásek přes rameno
- Mini-Clutch™ reproduktor



2. Popis funkcí

Poslouchejte

Přehrávejte hudbu z jakéhokoliv podporovaného zařízení za použití bezdrátové Bluetooth® technologie. Díky přiloženému kabelu se můžete bez problémů připojit k zařízení disponující 3,5 mm stereo Jackem.

Povídejte

Díky integrovanému reproduktoru můžete používat Stellé Mini-Clutch™ jako hands-free.

Cestujte

Dobíjecí, lithium-iontová baterie dokáže reproduktor Stellé Mini-Clutch™ zásobovat elektrickou energií až po dobu 15 hodin (*záleží mimo jiné na hlasitosti přehrávání*). Přiložená síťová nabíječka pak zajistí její rychlé dobití.

Obdivujte

Bluetooth® reproduktory Stellé Mini-Clutch™ poslouží jako nádherný doplněk ať už se budete chystat na ples, nebo na party s kamarádkami. Má praktickou kapsičku na všechny vaše drobnosti a skvělé zrcátko.

Dobíjejte

Pokud bude vašemu mobilnímu telefonu docházet energie, můžete ho jednoduše dobít až do 30% jeho kapacity.

3. Ovládání


Přední strana

Zapínací tlačítko, Bluetooth® párovací tlačítko, tlačítko pro příjem hovoru, ovládání hlasitosti




Spodní hrana

Micro USB port pro napájení zařízení, USB port (*vhodný pro napájení například mobilního telefonu*), AUX-in konektor.




4. Nabíjení reproduktoru

Reproduktor Mini-Clutch™ nabíjejte pomocí přiloženého Micro USB kabelu z PC nebo Notebooku. LED dioda ve vypínacím tlačítku bude během nabíjení svítit oranžově. Při plném nabití svítí bíle. Příklad na plně nabitou baterii dokáže přehrávat hudbu asi 15 hodin (*záleží na hlasitosti přehrávání*).




5. Bezdrátové připojení

Při prvním použití reproduktoru zapněte Bluetooth® na svém zařízení (mobilní telefon, tablet, PC, ...). Následně podržte Párovací tlačítko na reproduktoru Mini-Clutch™ po dobu cca 3 vteřiny. Po této době byste měli slyšet zvuk „pairing“. Pokud proběhlo párování v pořádku, uslyšíte „paired successfully“. Po prvním spárování se již reproduktor bude automaticky připojovat ke spárovanému zařízení v dosahu.




6. Bezdrátové handsfree

Jakmile je váš Stellé Mini-Clutch™ reproduktor spárovaný pomocí funkce Bluetooth® s mobilním telefonem, můžete ho používat jako bezdrátové handsfree. Pro příjem a pro ukončení hovoru stačí zmáčknout tlačítko s vyobrazeným telefonním sluchátkem.




7. Funkce Připoj & Hrej

Připojte Stellé Mini-Clutch™ k jakémukoliv zařízení se sluchátkovým, nebo line out konektorem pomocí přiloženého 3,5 mm audio kabelu. Pro jeho připojení s reproduktorem Stellé Mini-Clutch™ slouží AUX in konektor. Mějte prosím na vědomí, že tlačítko pro příjem hovoru funguje pouze při spárování mobilního telefonu pomocí funkce Bluetooth®.



8. Funkce napájení dalších zařízení

Dochází-li vám ve vašem mobilním telefonu energie, není nic jednoduššího, než si ho nabít přímo ze Stellé Mini-Clutch™. Přes USB port můžete svému mobilnímu telefonu dát až 30% baterie.



9. Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ

Čtěte prosím pozorně tyto bezpečnostní informace a varování. Můžete tak předejít zranění a škodám na majetku.

Nebezpečí popálenin a zranění elektrickým proudem

- Nevhazujte reproduktor Stellé Mini-Clutch™ do ohně. Baterie by mohla explodovat a způsobit zranění, nebo i smrt.
- Baterii reproduktoru Stellé Mini-Clutch™ nabíjejte pouze přiloženým kabelem. Jiné kabely mohou vypadat podobně, či stejně, ale jejich používání může způsobit elektrický zkrat a zničení vašeho zařízení, či úraz elektrickým proudem, nebo smrt.
- Nepokoušejte se rozebrat kabel k Stellé Mini-Clutch™ reproduktoru. Nepokoušejte se ani otevřít prostor s vestavěnou baterií, mohlo by to mít za následek úraz elektrickým proudem.
- Nenabíjejte Stellé Mini-Clutch™ reproduktor ve vlhkých prostorách nebo při extrémně nízkých, či vysokých teplotách. Může to mít za následek úraz elektrickým proudem.
- Nečistěte Stellé Mini-Clutch™ reproduktor pokud se zrovna nabíjí. Před čištěním vždy odpojte nabíječku.
- Nenechávejte a neskladujte Stellé Mini-Clutch™ reproduktor, nebo jakékoliv jeho příslušenství na, nebo v blízkosti automobilového airbagu. V případě aktivování airbagu by mohly způsobit vážná zranění.

Pozor

- Nepoužívejte k čištění Stellé Mini-Clutch™ reproduktoru čisticí prostředky s abrazivou, mohly by způsobit škrábanec a poškození.
- Braňte kontaktu s ostrými předměty. Mohly by způsobit škrábance a poškození.
- Nepřipojujte a nevkládejte do Stellé Mini-Clutch™ reproduktoru nic, co není uvedeno v této příručce. Mohli byste poškodit vnitřní komponenty.
- Nepokoušejte se opravit, nebo upravit Stellé Mini-Clutch™ reproduktor sami.

- Nepokoušejte se vyměnit baterii ve svém Stellé Mini-Clutch™ reproduktoru. Baterie je vestavěná a není přizpůsobená pro výměnu uživatelem.
- Likvidujte reproduktor Stellé Mini-Clutch™ dle ekologických směrnic pro dané území. Nikdy nevyhazujte reproduktor Stellé Mini-Clutch™ do běžného domácího odpadu.
- Nevystavujte Stellé Mini-Clutch™ reproduktor tekutinám, vlhkosti, nebo dešti. Nepoužívejte Stellé Mini-Clutch™ reproduktor v blízkosti van, umyvadel, dřezů, saun, bazénů, parních lázní. Vystavení reproduktoru Stellé Mini-Clutch™ vlhkosti může vést k elektrickému zkratu.
- Neshazujte, nerozebírejte, neotvírejte, nedrťte, neohýbejte, nedeformujte, nepenetrujte, nemixujte, nepalte, nebarvěte a nestrkejte dovnitř cizí předměty. Za žádných okolností nevkládejte do mikrovlnné, či jiné trouby. Takové jednání může vést k úrazu, či smrti.
- Čistěte Stellé Mini-Clutch™ reproduktor pouze suchým hadříkem, či utěrkou.
- Nevystavujte Stellé Mini-Clutch™ reproduktor příliš vysokým, či nízkým teplotám.
- Nevystavujte Stellé Mini-Clutch™ reproduktor přímému slunečnímu záření po delší dobu.
- Nenechávejte Stellé Mini-Clutch™ reproduktor v blízkosti ohně.
- Nezakrývejte a neblokuje ventilační otvory.

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a splnilo limity pro zařazení do B kategorie digitálních zařízení, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy pro udržení ochrany proti nebezpečnému rušení v obydlených prostorách. Toto zařízení používá a generuje rádiové frekvence a může způsobit rušení ostatních frekvencí při nesprávném používání. Bohužel nelze úplně vyloučit rušení ostatních signálů. Pokud dojde k rušení televizního, nebo rádiového signálu, doporučujeme vyzkoušet jedno z následujících řešení: přemístěte anténu přijímače, zvyšte vzdálenost mezi Stellé Mini-Clutch™ reproduktorem a rušeným zařízením, připojte zařízení do jiného elektrického obvodu, než v jakém je připojen Stellé Mini-Clutch™ reproduktor, konzultujte případ s expertem v oblasti rádio/TV vysílání.

Upozornění FCC

Toto zařízení splňuje nařízení 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky. 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a 2. Toto zařízení musí být schopno akceptovat jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operace.

Varování FCC

Veškeré změny, nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s pravidly, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení. Toto zařízení a jeho antény nesmí být předělány, nebo upraveny pro spolupráci s jinými anténami, či vysílači.

Likvidace obalů a zařízení

Zlikvidujte obalový materiál a zařízení dle platných pravidel pro zacházení s odpady.

FCC a IC identifikačního číslo se nachází na spodní straně Stellé Mini-Clutch™ reproduktoru. Nabíjejte pouze s originálním dobíjecím kabelem. Prohlašujeme, že Stellé Audio Bluetooth® zařízení splňuje nařízení 1999/5/EC. Tento výrobek je v souladu se směrnicemi CE. Všechny vratky musí být provedeny na původní místo nákupu.

10. Zkrácené informace

Zapnutí / vypnutí

Podržte zapínací tlačítko

Aktivace párovacího módu*

Podržte párovací tlačítko po dobu 3 vteřin, dokud neuslyšíte „*pairing*“. Jakmile proběhne párování, uslyšíte „*paired successfully*“.

Hlasitost +/-

Podržte +/- tlačítko, dokud nedosáhnete požadované úrovně hlasitosti.

Příjem / ukončení hovoru **

Stiskněte tlačítko s vyobrazeným sluchátkem.

* Není dostupné během telefonování

** Dostupné pouze po spárování přes Bluetooth®

Další informace

Navštivte stránky STELLEAUDIO.COM/SUPPORT

Volejte 1-800-896-1012 (*volání do USA je zpoplatněno dle vašeho tarifu*)