

NÁVOD K VÝMĚNĚ TONERU ČI NÁPLNĚ DO TISKÁRNY

Při výměně toneru, náplně do tiskárny postupujte takto:

Vypněte tiskárnu nebo kopírku a odkryjte kryt pro výměnu. Vyjměte toner/ náplň z obalu. Zkontrolujte zda náplň/toner byly originálně zabaleny a odtrhněte ochranné štítky. Protřepte náplň/ toner, vložte do tiskárny (kopírky) a zasuňte do správné pozice. Zavřete kryt a zapněte tiskárnu (kopírku). Pokud kontrolka na tiskárně svítí zeleně výměna proběhla bez problémů.

Při manipulaci tiskárny (zásobníkem toneru, fotocitlivým válcem) a tiskovými médii dodržujte následující zásady:

- příslušenství tiskárny a tisková média neskladujte na místě, kam dopadá sluneční světlo. Fotocitlivý válec nesmí být vystaven ani světlu zářivek
- příslušenství tiskárny a tisková média neskladujte ve vlhkém nebo prašném prostředí, ani na místech s otevřeným ohněm
- tisková média, která jste po vyjmutí z originálního obalu nevložili do tiskárny, vložte zpět do obalu nebo do čistého neporušeného plastového sáčku a uschovejte na suchém tmném místě
- používejte výhradně zásobník toneru určený pro tuto tiskárnu
- příslušenství tiskárny skladujte mimo dosah dětí
- pokud si při manipulaci se zásobníkem toneru zašpiníte ruce, umyjte se ihned vodou a mýdlem

Pozn.: Fotocitlivý válec po vyjmutí z tiskárny ihned zakryjte tkaninou, která jej uchrání před vnějším světlem.

