

# Obecný manuál pro spuštění herní konzole

## Prvotní zapojení konzole

1. Vybalte konzoly z krabice a zkontrolujte, že máte všechny potřebné komponenty.
  - Konzoly
  - Ovladač
  - Kabely (pro připojení k televizoru, síťový kabel, k ovladači – *dle typu konzole*)
2. Propojte konzoly s vaším televizorem pomocí příslušných kabelů.
3. Připojte konzoly pomocí síťového kabelu do zásuvky s elektrickým proudem.
4. Pomocí kabelu LAN (*nemusí být součástí balení*) připojte vaši konzoly k internetu. Některé konzole vlastní Wi-Fi připojení, tudíž není požadováno propojení kabelem LAN.
5. Zapněte váš televizor a přepněte jej na požadovaný kanál (např. HDMI).
6. Spusťte vaši stisknutím tlačítka napájení. Symbol napájení se rozsvítí.

## Připojení bezdrátového ovladače

1. Zkontrolujte, že je váš ovladač nabití nebo má vyměněné baterie.
2. Pro spárování ovladače s konzolí je nutno ovladač po prvním zapnutí připojit pomocí kabelu nebo pomocí párovacího tlačítka bezdrátově autorizovat

## Přehrávání obsahu

1. Pomocí vysouvacího tlačítka otevřete mechaniku zařízení
2. Vložte vaše BD/DVD/CD
3. Pokud se disk automaticky nespustí zvolte jej v nabídce dle typu příslušné konzole

**Upozornění:** V případě výběru obsahu pro přehrání se vždy ujistěte, že je kompatibilní s vaší konzolí.