


Manuál JAWBONE UP24



Listopad 2015



Návod k použití

1) Nabijte svůj náramek Jawbone UP24 pomocí přiloženého USB kabelu. Svítí-li kontrolka  nepřerušovaně, je váš náramek plně nabitý.

2) Stáhněte si aplikaci UP by Jawbone pro váš mobilní telefon (tablet) se systémem iOS nebo Android.

3) Nasadte si náramek a postupujte dle pokynů v aplikaci.

Podrobnější informace se dozvíte z videa [na stránce YouTube](#).

Funkce ovládacího tlačítka

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) Kontrola stavu | stisk tlačítka |
| 2) Změna režimu (noční/denní) | stisk tlačítka a podržení až do zavibrování |
| 3) Stopky | stisk tlačítka, pak znova stisk a podržení až do zavibrování |
| 4) Power nap | dvakrát stisk tlačítka, pak znova stisk a podržení až do zavibrování |

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ

Existuje několik věcí, které byste měli o náramku UP24 vědět kvůli vaší bezpečnosti a výdrži vašeho náramku.

- Nenavlékejte nebo nečistěte svůj náramek UP24 během jeho dobíjení. Před čištěním náramku UP24 vždy nejprve odpojte od nabíječky.
- Během dobíjení nevystavujte svůj náramek UP24 nebo jakékoli zařízení, které používáte k jeho dobíjení, kapalinám, vlhkosti nebo dešti. Vystavení náramku UP24 vlhkosti při dobíjení může mít za následek úraz elektrickým proudem.
- Svůj náramek UP24 příliš neohýbejte nebo ho nekrúťte. Může dojít k poškození elektrických součástí a úrazu elektr. proudem.

PÉČE O NÁRAMEK UP

- Váš náramek je odolný vůči dešti, postříkání a potu, ale nikam ho prosím neponořujte. Před plaváním, koupáním ve vaně a potápěním v moři si náramek sundejte.
- K čištění náramku UP24 používejte pouze suchou tkaninu nebo papír. K čištění svého UP24 nepoužívejte mokré čisticí prostředky.
- Nevystavujte svůj náramek UP24 příliš vysokým nebo příliš nízkým teplotám.
- Váš náramek UP24 nesmí přicházet do styku s jakýmkoli ostrými předměty. Mohlo by dojít k poškrábání a poškození.
- Nepokoušejte se svůj náramek UP24 opravovat, upravovat nebo rozebírat; neobsahuje žádné uživatelem opravitelné součásti a vedlo by to k zániku záruky.
- K nabíjení náramku UP používejte pouze dodaný USB kabel a odpovídající USB porty.

ZDRAVOTNÍ PROHLÁŠENÍ

VAROVÁNÍ: UP SPOLEČNOSTI JAWBONE NENÍ LÉKAŘSKÝ PŘÍSTROJ. Náramek UP24 a s ním spojené aplikace by se neměly používat ke stanovení diagnózy, léčení nebo předcházení jakýmkoli nemocem nebo zdravotním stavům. Před provedením změny vašeho cvičení, spánku nebo výživy se vždy poraďte s kvalifikovaným zdravotníkem, protože to může způsobit vážné poškození zdraví nebo smrt.

LIKVIDACE VÝROBKU

Náramek UP24, baterii a jeho obal likvidujte v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte baterii s běžným domovním odpadem.

PRO VÍCE INFORMACÍ

Navštivte [stránky společnosti Jawbone](#).