

Uživatelská příručka

CAMILEO S20

Úvod

Vítejte a děkujeme, že jste si vybrali produkt TOSHIBA.

Pro vaše pohodlí je tento produkt TOSHIBA vybaven dvěma příručkami:

- a) příručka Rychlý start a
- b) tato obsáhlá Uživatelská příručka ve formátu PDF.

Obsah

Část 1	Seznámení s kamkordérem.....	6
	Přehled.....	6
	Kontrola dodaných součástí.....	6
	Safety Instructions.....	7
	Požadavky na systém.....	7
	Pohled zepředu	8
	Pohled zezadu	8
	Pohled ze strany	9
	Pohled zesponu	9
Část 2	Začínáme	10
	Vložení baterie.....	10
	Vložení a vyjmutí SD karty (volitelné)	10
	Zapnutí kamkordéru a zahájení práce.....	11
	Vypnutí kamkordéru	11
Část 3	Režim záznamu	12
	Funkce tlačítek	12
	Informace na LCD monitoru.....	13
	Nahrávání videa	15
	Používání funkce Pre-Record	15
	Pořizování fotografií	16
	Pořizování snímků/nahrávání videa zblízka	16
	Používání funkce Digitální světlo nebo Světlo.....	16
	Používání digitálního zoomu	16
	Možnosti pro nabídku Nahrávání	17
	Operace pro režim nahrávání	17
	Rozlišení videa	18
	Rozlišení fotografií.....	18
	Vyvážení bílé	19
	Scéna	19
	Filmový efekt	20
	Obrazový efekt	22

Obsah

Část 4	Režim přehrávání	23
	Funkce tlačítek	23
	Informace na LCD monitoru.....	24
	Operace pro režim přehrávání	25
	Přehrávání videa	26
	Prohlížení fotografií	27
Část 5	Nastavení kamkordéru	28
	Nabídka nastavení	28
Část 6	Prohlížení fotografií videa v TV	32
	Připojení k širokoúhlé televizi (16:9) s vysokým rozlišením	32
	Připojení k televizi (4:3) bez vysokého rozlišení.....	32
Část 7	Prohlížení videa a fotografií na počítači	33
	Instalace přibaleného softwaru	33
	Přenesení fotografií nebo videa do počítače	33
Část 8	Vypálení nahraného klipu na DVD.....	34
Část 9	Načtení video souborů na YouTube	37
Část 10	Konvertor video souborů	42
Část 11	Specifikace	44
Část 12	Odstraňování závad.....	45

Obsah

Část 13	Další informace	46
	Podpora TOSHIBA	46
	Podmínky na provozní prostředí	46
	Regulační opatření.....	46
	Doplňující informace	48
	O bateriích	48

Část 1

Seznámení s kamkordérem

Přehled

Kamkordér vybavený snímačem s rozlišením 5 megapixelů umí pořizovat videa ve formátu H.264. Díky využití technologie H.264 je možné do určité velikosti paměti uložit více videonahrávek. Rovněž lze snadno pořizovat vysoce kvalitní obrázky s rozlišením až 16 megapixelů. Pomocí LCD monitoru lze obrázky snadno komponovat a prohlížet.

Kamkordér dále umožňuje záznam videa v HD rozlišení 1920x1080. Je možné jej připojit k televizi HDTV pomocí kabelu HDMI a snadno přehrávat nahraná videa s vysokým rozlišením na širokoúhlé obrazovce televize HDTV.

Kromě toho kamkordér disponuje pokročilou funkcí pro upload obsahu. Díky exkluzivní vestavěné aplikaci **YouTube Direct** je možné videa pořízená kamkordérem snadno nahrávat na stránky YouTube.

Citlivost ISO a vyvážení barev je možné nastavit automaticky nebo upravovat ručně. Digitální zoom 4x zvyšuje vaši uživatelskou kontrolu nad pořizováním videí a snímků.

Díky různým efektům, jako je například Uplynulá doba nebo Zpomalený pohyb, je nahrávání ještě zábavnější.

Vestavěná paměť umožňuje pořizovat snímky a nahrávat videa bez paměťové karty. Slot pro paměťovou kartu umožňuje zvětšit úložnou kapacitu.




Poznámka


Část vnitřní paměti je využita pro firmware.

Kontrola dodaných součástí


Vybalte krabici a zkontrolujte, zda jsou zahrnuty všechny prvky standardního příslušenství:




Kamkordér



USB kabel



AV kabel



Kabel HDMI



AC adaptér



Lithium-iontová
dobíjecí baterie *



Příručka pro rychlý
start



CD-ROM
(Software
a Uživatelská
příručka)



Pouzdro



Čistící utěrka



Popruh



Stativ



Záruční leták

*předem nainstalováno v kamkordéru



Poznámka

Před použitím sejměte ochrannou fólii z objektivu.

Safety Instructions

1. Neupusťte, neprorazte nebo nedemontujte kamkordér, aby nedošlo ke ztrátě platnosti záruky.
2. Předcházejte kontaktu s vodou a nepracujte s přístrojem mokřýma rukama.
3. Nevystavujte kamkordér vysokým teplotám a neponechávejte jej na přímém slunci. Mohlo by dojít k jeho poškození.
4. Používejte kamkordér opatrně. Netlačte příliš na tělo kamkordéru.
5. Pro svou vlastní bezpečnost nepoužívejte kamkordér za bouřky.
6. Nepoužívejte baterie s jinou specifikací. Mohlo by dojít k případnému vážnému poškození.
7. Vyjměte baterie, pokud se přístroj nepoužívá po delší dobu, protože vybitá baterie může mít vliv na funkci kamkordéru.
8. Vyjměte baterii, pokud vykazuje známky úniku kapaliny nebo poškození.
9. Používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem.
10. Uchovejte kamkordér mimo dosah dětí.
11. Při náhradě baterií nesprávným typem může dojít k explozi.
12. Použité baterie likvidujte podle pokynů.

Požadavky na systém


- Microsoft Windows XP/Vista/7
- Pentium 4 2,4GHz nebo novější
- 512 MB RAM
- Jednotka CD-ROM
- 1 GB volného místa na disku HDD
- K dispozici USB port
- 16bitový barevný displej




Poznámka

LCD obrazovka se vyrábí mimořádně přesnou technologií. Mohou se však na ní objevit malé černé nebo jasné body (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto body jsou normálním výsledkem výrobního procesu a nemají vliv na záznam.


Pohled zepředu




Pohled zezadu



Pohled ze strany




Pohled zespodu



Vložení baterie

Než začnete pracovat s kamkordérem, je potřeba do něj vložit lithium-iontovou dobíjecí baterii, která byla součástí balení.

1. Vložte baterii a dbejte na dodržení označení polarit (+ nebo -).
2. Pevně zavřete kryt baterie.




Poznámka

Před použitím odstraňte izolátor z konektorů baterie.

Vložení a vyjmutí SD karty (volitelné)


Kamkordér se dodává s vnitřní pamětí, která umožňuje ukládat fotografie a videa. Paměťovou kapacitu je možné rozšířit pomocí SD/SDHC paměťové karty.

1. Vložte paměťovou kartu do slotu. Viz obrázek vpravo.
2. Chcete-li vyjmout nainstalovanou paměťovou SD kartu, zatlačte ji dovnitř, aby se uvolnila.
3. Když karta povyskočí, jemně ji vytáhněte ze slotu.
4. Doporučená kapacita paměti: 1 GB nebo více.







Poznámka

- Při vložené kartě se videa a obrázky ukládají na kartu a nikoliv do vnitřní paměti.
- *Ochrana dat na SD kartě: pokud je SD karta uzamknuta, je určena pouze ke čtení. Na uzamknutou SD kartu nelze ukládat obrázky ani videa. Před záznamem zkontrolujte, zda je zámek v pozici, kdy je umožněn zápis.*



Zapnutí kamkordéru a zahájení práce

- Chcete-li zapnout kamkordér:
 1. Vyklopte LCD panel; kamkordér se automaticky zapne.
 2. Kamera se zapne také stlačením vypínače na dobu jedné sekundy.
- Chcete-li nahrávat videa: Stiskem tlačítka Režim přepněte do režimu Nahrávání videa. (LED indikátor režimu videa  se rozsvítí.) Stiskem tlačítka Nahrávání začnete nahrávat video.
- Chcete-li fotografovat: Stiskem tlačítka Režim přepněte do režimu Fotografování. (LED indikátor režimu fotografií  se rozsvítí.) Stiskem tlačítka Nahrávání fotografujte.
- Chcete-li pořídít snímek v průběhu nahrávání videa: stiskem tlačítka Režim () pořídíte fotografii. Na LCD monitoru se objeví ikona Duální nahrávání ().
- Chcete-li si prohlížet uložená videa a fotografie: stiskem tlačítka Přehrávání přepněte do režimu Přehrávání. Tlačítkem Režim se přepíná mezi obrazovkou Náhled videa a obrazovkou Náhled fotografií.








Vypnutí kamkordéru

- Chcete-li vypnout kamkordér: můžete buď stisknout vypínač na dobu jedné sekundy, nebo můžete vrátit LCD panel zpět do původní polohy.

Část 3

Režim záznamu

Funkce tlačítek


















	<p>Tlačítko režimu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Přepíná mezi režimem Video a režimem Fotografie. 2. V průběhu nahrávání videa je možné stiskem tlačítka pořídit fotografii.
	<p>Tlačítko Nahrávání:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. V režimu nahrávání videa se jeho stiskem začne nahrávat video. Chcete-li zastavit záznam, stiskněte je znovu. 2. V režimu fotografování se jeho stiskem pořídí snímek.
	<p>Tlačítko Přehrávání:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Přepíná mezi režimy záznamu/přehrávání. 2. Pro rychlou kontrolu je stiskněte po nahrávání. 3. V nabídce nahrávání stiskem tohoto tlačítka provedte ukončení.
	<p>Směrové tlačítko:</p> <p>Pravé tlačítko: Přepínač rozlišení (FHD (1080p 30)/WVGA 60) (High (16MP)/Std (5MP)). V nabídce Nahrávání se stiskem tohoto tlačítka vrátíte do dílčí nabídky.</p> <p>Levé tlačítko: Digitální světlo ZAP/ Světlo ZAP/ Světlo VYP. V nabídce Nahrávání se stiskem tohoto tlačítka vrátíte do hlavní nabídky.</p> <p>Tlačítko Tele (tlačítko nahoru): Digitální přiblížení (Zoom in) Pohyb v položkách možnosti.</p> <p>Tlačítko Wide (tlačítko dolů): Digitální oddálení (Zoom out) Pohyb v položkách možnosti.</p> <p>Tlačítko OK: Nabídka Zap/Potvrzení nastavení.</p>
	<p>Vypínač: stiskem na dobu jedné sekundy se zapíná a vypíná kamkordér.</p>
	<p>Tlačítko Pre-Record/YouTube Direct:</p> <p>V režimu Nahrávání se stiskem tohoto tlačítka aktivuje funkce Pre-Record, která nahraje video ještě 3 sekundy před stisknutím tlačítka Nahrávání.</p>
	<p>Přepínač Makro: přepíná režimy Makro a Normální.</p>

Informace na LCD monitoru

Níže vyobrazené indikátory se mohou zobrazovat na LCD displeji během pořizování videa a fotografií:



(1)	Rozlišení videa	
		FHD (1080p 30)
		HD (720p 30)
		WVGA 60
		VGA (4:3)
		Zpomalený pohyb (nahrává videa v rozlišení 320x240(QVGA).)
	Rozlišení obrazu	
		Vysoké (16 MP)
		Standardní (5 MP)
		Nízké (3 MP)
(2)	00:05:30	Doba nahrávání, kterou lze ještě využít v aktuálním rozlišení
	71	Počet obrázků, které lze ještě pořídit v aktuálním rozlišení
(3)		Samospoušť aktivována
		Duální nahrávání
(4)		Stabilizace




(5)		Režim Pre-Record
		Uplynutí času
(6)	Scéna	
		Vzhled
		Noc
		Protisvětlo
(7)		Zaostření pozice makro
(8)		Ruční vyvážení bílé
(9)		Detekce pohybu
(10)		Měření zoomu: FHD (1080p 30): 1X (1X digitální zoom) Další video rozlišení: 1X~4X (4X digitální zoom)
(11)		Digitální světlo Zap
		Světlo je zapnuté
(12)		SD karta vložena
(13)		Baterie: plně nabitě
		Baterie: středně nabitě
		Baterie: málo nabitě
		Baterie: vybité
		Režim DC napájení







Poznámka

Scéna: pro efekt Č/B / Klasický / Negativ je možné zobrazit náhled bez indikátoru na LCD.

Nahrávání videa

- V režimu záznamu videa (LED indikátor Nahrávání videa  se rozsvítí) spusťte nahrávání stiskem tlačítka Nahrávání. V průběhu nahrávání videa se na LCD monitoru zobrazuje indikátor času. Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte opět tlačítko Nahrávání.
- Volitelná funkce: Duální nahrávání: stiskem tlačítka Režim () pořídíte fotografii. Na LCD monitoru se objeví ikona Duální nahrávání ().
- Stiskem tlačítka Přehrávání je možné zobrazit nahraná videa.
- K dispozici jsou čtyři nastavení rozlišení:



Kvalita videonahrávek	
 FH	FHD (1080p 30)
 HD	HD (720p 30)
 WSD	WVGA 60
 SD	VGA (4:3)



Poznámka

- Rozlišení fotografií pořizovaných během nahrávání videa je stejné jako rozlišení videa.

Používání funkce Pre-Record


- Díky funkci Pre-record nezmeškáte žádnou důležitou příležitost k nahrávání. Video se začnou nahrávat 3 sekundy předtím, než stisknete tlačítko Nahrávání.
- Způsob používání funkce Pre-Record:
 1. Stiskněte tlačítko Pre-Record () v režimu nahrávání. Na LCD monitoru se objeví ikona Pre-Record ().
 2. Namiřte kamkordér na nahrávaný subjekt a bezpečně jej zajistěte.
 3. Stiskem tlačítka Nahrávání spusťte nahrávání. (Kamkordér nahraje 3 sekundy, které předcházejí vlastnímu stisku tlačítka Nahrávání.)
- Pokud chcete tuto funkci použít znovu, znovu ji nastavte.



Poznámka



- Je-li aktivní funkce Pre-Record, není možné použít funkci Uplynutí času.

Pořizování fotografií

- V režimu fotografování (LED indikátor fotografování  se rozsvítí) fotografujte stiskem tlačítka Nahrávání.
- Stiskem tlačítka Přehrávání se zobrazí fotografie.
- K dispozici jsou tři nastavení rozlišení:


Kvalita fotografií	
	Vysoká kvalita: 16 megapixelů
	Standardní kvalita: 5 megapixelů
	Nízká kvalita: 3 megapixelů

Pořizování snímků/nahrávání videa zblízka



- Posunutím makro spínače se změní rozsah ohniska pro různé vzdálenosti objektů.
- Chcete-li pořizovat blízké snímky:
 1. Přepněte přepínač makra do polohy Makro ().
 2. Stiskem tlačítka Nahrávání spustíte nahrávání videa nebo fotografujete.
- V režimu Makro se na LCD monitoru objeví ikona makro ().



Poznámka

Pokud nefotografujete blízké objekty, nezapomeňte přepnout spínač makro zpět do pozice Normální ().

Používání funkce Digitální světlo nebo Světlo

- Chcete-li použít tyto světelné funkce:
 1. Pokud stisknete pravé tlačítko, na obrazovce se objeví ikona funkce Digitální světlo (), která umožňuje zvětšit dynamický rozsah pro světlo v pozadí a pro scény s vysokým kontrastem, takže snímané objekty budou jasnější a čistší.
 2. Při dalším stisku tlačítka se na obrazovce objeví ikona funkce Světlo (). Zapne se světlo a bude trvale svítit.
 3. Stiskem tlačítka Nahrávání spustíte nahrávání videa nebo fotografujete.
 4. Dalším stiskem tlačítka světlo zhasne.



Poznámka

Přisvětlení se automaticky vypne při téměř vybité baterii ().

Používání digitálního zoomu

- Digitální zoom zvětšuje obrázky při nahrávání videa nebo pořizování fotografií.
 1. Chcete-li provést zvětšení/zmenšení, stiskněte tlačítko Tele/Wide.
 2. Digitální zoom je možné nastavit od 1x (FHD 1080p 30)/ 1x do 4x (pro ostatní rozlišení videa).

Možnosti pro nabídku Nahrávání

Nabídka v režimu nahrávání videa

Rozlišení videa	Vyvážení bílé	Scéna	Efekty
<ul style="list-style-type: none"> FHD (1080p 30) HD (720p 30) WVGA 60 VGA (4:3) 	<ul style="list-style-type: none"> Auto Denní světlo Zářivka Žárovka 	<ul style="list-style-type: none"> Auto Vzhled Noc Protisvětlo Č/B (černobílé) Klasický Negativní 	<ul style="list-style-type: none"> Stabilizace Detekce pohybu. (Detekce pohybu) Pomalý pohyb Uplynutí času

Nabídka v režimu fotografování

Rozlišení obrazu	Vyvážení bílé	Scéna	Efekty
<ul style="list-style-type: none"> Vysoké (16 MP) Stand. (5 MP) Nízké (3 MP) 	<ul style="list-style-type: none"> Auto Denní světlo Zářivka Žárovka 	<ul style="list-style-type: none"> Auto Vzhled Noc Protisvětlo Č/B (černobílé) Klasický Negativní 	<ul style="list-style-type: none"> Samospoušť ISO


Operace pro režim nahrávání

Operace	Obrazovka
<p>1. Stiskněte tlačítko OK v režimu nahrávání. Na obrazovce se objeví nabídka kolečka.</p>	
<p>2. Tlačítka doprava/doleva se přepínají možnosti v nabídce kolečka, které jsou Rozlišení, Vyvážení bílé, Scéna, Efekt a Nastavení.</p> <p>3. Při zastavení u každé možnosti se objeví další nabídka s možnostmi. Do této dílčí nabídky se dostanete stiskem tlačítka doprava.</p> <p>4. Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost a stiskem OK ji potvrďte.</p> <p>5. Stiskem tlačítka přehrávání je možné opustit režim nahrávání bez provedení změn.</p>	

Rozlišení videa

K dispozici jsou čtyři nastavení rozlišení.


- **FHD (1080p 30):** videa jsou nahrávána s rozlišením 1920x1080p, 30.
- **FHD (720p 30):** videa jsou nahrávána s rozlišením 1280x720p, 30.
- **WVGA60:** videa jsou nahrávána s rozlišením 848x480p, 60.
- **VGA (4:3):** videa jsou nahrávána s rozlišením 640x480p, 30.

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none"> 1. V režimu záznamu videa se stiskem tlačítka OK dostanete do nabídky kolečka. 2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte [Rozlišení]. Objeví se dílčí nabídka Rozlišení. 3. Do této dílčí nabídky se dostanete stiskem tlačítka doprava. 4. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost. 5. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení. 	

Rozlišení fotografií

K dispozici jsou tři nastavení rozlišení.


- **Vysoké (16MP):** fotografie jsou pořizovány v kvalitě 4608 x 3456, 16MP.
- **Std (5MP)**(Standardní): fotografie jsou pořizovány v kvalitě 2592 x 1944, 5MP.
- **Nízké (3MP):** fotografie jsou pořizovány v kvalitě 2048 x 1536, 3MP.

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none"> 1. V režimu nahrávání videa se stiskem tlačítka OK dostanete do nabídky kolečka. 2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte [Rozlišení]. Objeví se dílčí nabídka Rozlišení. 3. Do této dílčí nabídky se dostanete stiskem tlačítka doprava. 4. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost. 5. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení. 	

Vyvážení bílé

Kamkordér nastavuje vyvážení bílé v obraze automaticky. K dispozici jsou tři ruční nastavení vyvážení bílé:


- **Auto:** kamkordér automaticky upraví vyvážení bílé.
- **Denní světlo:** při venkovních podmínkách.
- **Zářivka:** při osvětlení zářivkami.
- **Žárovka:** při osvětlení žárovkami.

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none">1. V režimu nahrávání videa/fotografování se stiskem tlačítka OK dostanete do nabídky kolečka.2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte položku [Vyvážení bílé]. Objeví se dílčí nabídka Vyvážení bílé.3. Do této dílčí nabídky se dostanete stiskem tlačítka doprava.4. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost.5. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení.	

Scéna

V závislosti na dané scéně je možné vybrat vhodný režim.

- **Auto:** snímek se pořizuje bez žádného zvláštního efektu.
- **Pleť:** snímky se pořizují s efektem, který přispívá k přirozenějšímu vyznění pleťových tónů.
- **Noc:** noční režim slouží ke snímání nočních scén nebo v podmínkách nedostatečného světla.
- **Protisvětlo:** snímky je možné pořizovat s ostrým světlem za snímaným objektem.
- **Č/B:** obrázek se převede na černobílý.
- **Klasický:** obrázek se převede na sépiový vzhled.
- **Negativ:** obrázek se převede na negativ normálu.

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none">1. V režimu nahrávání videa/fotografování se stiskem tlačítka OK dostanete do nabídky kolečka.2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte položku [Scéna]. Objeví se dílčí nabídka Scéna.3. Do této dílčí nabídky se dostanete stiskem tlačítka doprava.4. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost.5. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení.	



Poznámka


Abyste zamezili neostrým fotografiím, umístěte kamkordér na rovný stabilní povrch nebo při fotografování v noci použijte stativ.

Filmový efekt

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none"> 1. V režimu nahrávání videa se stiskem tlačítka OK dostanete do nabídky kolečka. 2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte položku [Efekt]. Objeví se dílčí nabídka Efekt. 3. Do této dílčí nabídky se dostanete stiskem tlačítka doprava. 4. Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost a poté stiskem tlačítka doprava zobrazte příslušnou obrazovku s možnostmi. 5. Dílčí nabídka Filmový efekt obsahuje 4 možnosti-- Stabilizace, Detekce pohybu, Zpomalený pohyb a Uplynutí času --které umožňují upravit nastavení kamkordéru. 	

Stabilizace

Výsledkem nahrávání s efektem pro redukci otřesů kamkordéru jsou stabilnější videonahrávky.

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none"> 1. V dílčí nabídce Efekt vyberte pomocí tlačítek nahoru/dolů položku [Stabilizace]. Potom stiskem tlačítka doprava zobrazte příslušnou obrazovku s možnostmi. 2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost. 3. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení. 	




Poznámka

Stabilizace se nevztahuje na FHD (1080p 30) a WVGA 60.


Detekce pohybu

Video se začne nahrávat automaticky, když kamkordér detekuje pohyb.

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none"> 1. V dílčí nabídce Efekt vyberte pomocí tlačítek nahoru/dolů položku [Detekce pohybu]. Potom stiskem tlačítka doprava zobrazte příslušnou obrazovku s možnostmi. 2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost. 3. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení. 4. Kamkordér začne automaticky nahrávat video, když zjistí pohyb. Nahrávání se zastaví, pokud není detekován pohyb. 	

Zpomalený pohyb


Nahrává videa s efektem zpomaleného pohybu. Při přehrávání videa je doba přehrávání delší než skutečná doba nahrávání.

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none">1. V dílčí nabídce Efekt vyberte pomocí tlačítek nahoru/dolů položku [Zpomalený pohyb]. Potom stiskem tlačítka doprava zobrazte příslušnou obrazovku s možnostmi.2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost.3. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení.	 The screenshot shows the 'Efekt' menu with four options: 'Stabilizace', 'Det.pohybu', 'zpom. poh.', and 'Prodleva'. The 'zpom. poh.' option is selected. To the right, there are two buttons: 'Zap.' (top) and 'Vyp.' (bottom).

Uplynutí času

Fotografie se pořizují v zadaných intervalech a přehrávají se jako jeden video soubor.

- Vyp: Funkce uplynutí času je vypnutá.
- 1 s.: Nahraje jeden snímek za sekundu.
- 3 s.: Nahraje jeden snímek každé tři sekundy.
- 5 s.: Nahraje jeden snímek každých pět sekund.


Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none">1. V dílčí nabídce Efekt vyberte pomocí tlačítek nahoru/dolů položku [Uplynutí času]. Potom stiskem tlačítka doprava zobrazte příslušnou obrazovku s možnostmi.2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost.3. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení.	 The screenshot shows the 'Efekt' menu with four options: 'Stabilizace', 'Det.pohybu', 'zpom. poh.', and 'Prodleva'. The 'Uplynutí času' option is selected. To the right, there are three buttons: 'Vyp.' (top), '1 Sec' (middle), and '5 Sec' (bottom).



Poznámka


- Pokud je aktivována funkce uplynutí času, není možné použít funkci stabilizace.

Obrazový efekt

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none"> 1. V režimu nahrávání videa se stiskem tlačítka OK dostanete do nabídky kolečka. 2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte položku [Efekt]. Objeví se dílčí nabídka Efekt. 3. Do této dílčí nabídky se dostanete stiskem tlačítka doprava. 4. Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost a poté stiskem tlačítka doprava zobrazte příslušnou obrazovku s možnostmi. 5. Dílčí nabídka Fotografický efekt obsahuje 2 možnosti -- Samospoušť a ISO-- které umožňují upravit nastavení kamkordéru. 	


Samospoušť

Samospoušť umožňuje pořizovat snímky s desetisekundovým zpožděním. Indikátor samospouště v přední části bude rovněž blikat. Rychlost blikání se bude zvyšovat těsně před pořízením snímku.

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none"> 1. V dílčí nabídce Efekt vyberte pomocí tlačítek nahoru/dolů položku [Samospoušť]. Potom stiskem tlačítka doprava zobrazte příslušnou obrazovku s možnostmi. 2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost. 3. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení. 	

ISO

Kamkordér nastaví citlivost ISO pro fotografie automaticky. K dispozici jsou dvě hodnoty ručního nastavení citlivosti ISO. (800/1600) Čím větší je toto číslo, tím vyšší je citlivost ISO. Pro hladší fotografie zvolte nízké číslo. Pokud chcete pořídit snímek za šera nebo chcete fotografovat rychle se pohybující objekt, zvolte vyšší číslo.

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none"> 1. V dílčí nabídce Efekt vyberte pomocí tlačítek nahoru/dolů položku [ISO]. Potom stiskem tlačítka doprava zobrazte příslušnou obrazovku s možnostmi. 2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost. 3. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení. 	



Poznámka






Vysoké číslo má za následek výskyt šumu v obraze.

Část 4

Režim přehrávání

Funkce tlačítek

Tlačítka mají v režimu přehrávání mají následující funkce.

	<p>Tlačítko režimu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Přepíná mezi obrazovkou Náhled videa a obrazovkou Náhled fotografie.
	<p>Tlačítko Nahrávání:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskem tlačítka se zobrazí videonahrávka/fotografie. 2. V režimu přehrávání je možné stiskem tohoto tlačítka spustit nebo pozastavit přehrávání nahraných videí. 3. V režimu prohlížení fotografií se stiskem tohoto tlačítka spustí/zastaví prezentace.
	<p>Tlačítko Přehrávání:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Přepíná mezi režimy záznamu/přehrávání. 2. Návrat na předchozí obrazovku.
	<p>Směrové tlačítko:</p> <p>Pravé tlačítko: přechod na další video/fotografii. Převíjení vpřed.</p> <p>Levé tlačítko: přechod na předchozí video/fotografii. Rychle zpět.</p> <p>Tlačítko Tele (tlačítko nahoru): zvýšení hlasitosti. Přiblížení (Zoom In).</p> <p>Tlačítko Wide (tlačítko dolů): snížení hlasitosti. Oddálit.</p> <p>Tlačítko OK: provede odstranění aktuálních nebo všech videí/fotografií. Potvrzení nastavení.</p>
	<p>Tlačítko Pre-Record/YouTube Direct:</p> <p>V režimu přehrávání videa se stiskem tohoto tlačítka provede výběr videonahrávek určených na stránky YouTube.</p>







Informace na LCD monitoru

Indikátory na LCD obrazovce v režimu přehrávání:



Režim přehrávání videa	Režim zobrazení obrázků

(1)	Rozlišení videa	
		FHD (1080p 30)
		HD (720p 30)
		WVGA 60
		VGA (4:3)
		Zpomalený pohyb (320x240)
	Rozlišení obrazu	
		Vysoké
		Standardní
		Nízké
	Duální nahrávání (rozdílení fotografií pořizovaných během nahrávání videa je stejné jako rozlišení videa).	
(2)	0003/0005	Aktuální počet / Celkový počet fotografií/videonahrávek.
	00:05:30	Časovač přehrávání videa.
(3)		Nahrání vybraných videí na YouTube


(4)		Hlasitost
(5)		Indikuje, že obrazovka je v režimu přehrávání videa: Přehrávání/ Pauza
(6)		Stiskněte tlačítko OK za účelem přechodu k možnosti odstranění.
(7)		Stiskem tlačítka Nahrávání se spustí prezentace.
		Stiskem tlačítka Nahrávání se zastaví prezentace.
(8)		Indikátor zvětšení

Operace pro režim přehrávání

Režim přehrávání slouží k prohlížení a správě videonahrávek a fotografií ve vnitřní paměti nebo na SD kartě.

Operace	Obrazovka displeje
1. Stiskem tlačítka Přehrávání () se provede přepnutí do režimu přehrávání.	
2. Na obrazovce náhledu přehrávání se stiskem tlačítka Režim () přepíná mezi režimem videa a režimem fotografií. 3. Stiskem tlačítka doleva přejdete na předchozí fotografii/ video. Stiskem tlačítka doprava přejdete na další fotografii/ video. 4. Stiskem tlačítka Nahrávání se zobrazí videonahrávka/ fotografie.	 

Přehrávání videa




Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none"> 1. V režimu přehrávání videa se stiskem tlačítka Nahrávání spustí/pozastaví přehrávání videonahrávky. 2. Při přehrávání videa je možné stisknout tlačítko doprava/doleva a rychle tak přetáčet dopředu nebo dozadu; uvolněním tlačítka se přetáčení zastaví. 3. Pomocí tlačítek nahoru/dolů se upravuje hlasitost. 	



Poznámka

Jestliže je LCD několik sekund v nečinnosti, ikony funkcí přehrávání automaticky zmizí.

Odstranit videa

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pomocí pravého/levého tlačítka vyberte videonahrávku. 2. Stiskněte tlačítko OK za účelem přechodu k možnosti odstranění. 	
<ol style="list-style-type: none"> 3. Pomocí tlačítek doprava/doleva se střídají možnosti [Ano], [Vše] a [Ne]. 4. Před odstraněním všech videonahrávek se objeví potvrzující obrazovka; volbou „Ano“ se provede operace a možnost „Ne“ operaci zruší. 5. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení. 	 



Poznámka

- Pokud je vložena paměťová karta, je možné odstraňovat pouze videa uložená na kartě.
- Video v paměti chráněné proti zápisu není možné odstranit.

Prohlížení fotografií



Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none"> 1. V režimu prohlížení fotografií je možné pomocí tlačítek doprava/doleva přejít na další nebo na předchozí fotografii. 2. Při vybraném obrázku je možné provést zvětšení stiskem tlačítka Tele. (Na obrazovce se objeví indikátor zvětšení.) 3. Chcete-li přejít na zvětšený obrázek, stiskem tlačítka OK přejděte do navigačního režimu (vnitřní indikátor zvětšení se zbarví červeně). 4. Pomocí směrového tlačítka přejděte na zvětšený obrázek. Stiskem tlačítka OK se ukončí režim navigace. 5. Stiskem tlačítka Nahrávání se spustí/zastaví prezentace. 	



Poznámka

Jestliže je LCD několik sekund v nečinnosti, ikony funkcí prezentace automaticky zmizí.

Odstranění obrázku

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pomocí pravého/levého tlačítka vyberte obrázek. 2. Stiskněte tlačítka OK za účelem přechodu k možnosti odstranění. 	
<ol style="list-style-type: none"> 3. Pomocí tlačítek doprava/doleva se střídají možnosti [Ano], [Vše] a [Ne]. 4. Před odstraněním všech videonahrávek se objeví potvrzující obrazovka; volbou „Ano“ se provede operace a možnost „Ne“ operaci zruší. 5. Stiskem tlačítka OK nebo Nahrávání potvrďte nastavení. 	




Poznámka

- Pokud je vložena paměťová karta, je možné odstraňovat pouze fotografie uložené na kartě.
- Obrázky v paměti chráněné proti zápisu není možné odstranit.

Část 5


Nastavení kamkordéru

Nabídka nastavení

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none"> 1. V režimu nahrávání videa/fotografování se stiskem tlačítka OK dostanete do nabídky kolečka. 2. Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte položku [Nastavení]. Objeví se dílčí nabídka Nastavení. 3. Do této dílčí nabídky se dostanete stiskem tlačítka doprava. 4. Pomocí tlačítek nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost a poté stiskem tlačítka doprava zobrazíte příslušnou obrazovku s možnostmi. 5. Dílčí nabídka Nastavení obsahuje 6 možností pro úpravu nastavení kamkordéru. Jsou to možnosti Zvuk (provozní zvuky), TV, Jazyk, Nastavení času, Formát a Výchozí nastavení. 	

Zvuk

Zapne nebo vypne tóny kláves a provozní zvuky.


Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none"> 1. V dílčí nabídce Nastavení vyberte pomocí tlačítek nahoru/dolů položku [Zvuk]. Potom stiskem tlačítka doprava zobrazíte příslušnou obrazovku s možnostmi. 2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost. 3. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení. 	

TV

Zkontrolujte, zda je zvolena odpovídající TV norma pro vaši oblast – buď NTSC, nebo PAL.


Chybné nastavení TV systému může být příčinou blikání obrazu.

- **Norma NTSC (60 Hz):** USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea a Tchaj-wan, atd.
- **Norma PAL (50 Hz):** UK, Evropa, Čína, Austrálie, Singapur a Hong Kong, atd.

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none">1. V dílčí nabídce Nastavení vyberte pomocí tlačítek nahoru/dolů položku [TV]. Potom stiskem tlačítka doprava zobrazte příslušnou obrazovku s možnostmi.2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost.3. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení.	

Jazyk

Tato možnost slouží k výběru jazyka uživatelského rozhraní.

Operace	Obrazovka displeje
<ol style="list-style-type: none">1. V dílčí nabídce Nastavení vyberte pomocí tlačítek nahoru/dolů položku [Jazyk]. Potom stiskem tlačítka doprava zobrazte příslušnou obrazovku s možnostmi.2. Pomocí tlačítka nahoru/dolů vyberte požadovanou možnost.3. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení.	

Nastavení času

Operace	Obrazovka displeje
<p>1. V dílčí nabídce Nastavení vyberte pomocí tlačítek nahoru/dolů položku [Nastavení času]. Potom stiskem tlačítka doprava zobrazte obrazovku s nastavením času.</p>	
<p>2. Je možné přepínat mezi roky a měsíci. K přepínání mezi dny, hodinami a minutami slouží tlačítka doprava/doleva. Numerickou hodnotu zadejte pomocí tlačítek nahoru/dolů.</p> <p>3. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení. Stiskem tlačítka Přehrávání je možné skončit bez provedení změn.</p>	

Formát

Ano: provede se formátování vestavěné paměti (pokud do kamkordéru není vložena SD karta) / SD karty (pokud je do kamkordéru vložena SD karta).

Ne: neprovede se formátování vestavěné paměti (pokud do kamkordéru není vložena SD karta) / SD karty (pokud je do kamkordéru vložena SD karta).

Operace	Obrazovka displeje
<p>1. V dílčí nabídce Nastavení vyberte pomocí tlačítek nahoru/dolů položku [Formát]. Potom stiskem tlačítka doprava zobrazte obrazovku s potvrzením.</p>	
<p>2. Tlačítka doprava/doleva vyberte možnost Ano nebo Ne.</p> <p>3. Volbou možnosti „Ano“ se provede operace, volba „Ne“ operaci stornuje.</p> <p>4. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení. Stiskem tlačítka Přehrávání je možné skončit bez provedení změn.</p>	



Poznámka

Pokud se SD karta naformátuje, všechna data budou smazána. Před formátováním SD karty si ověřte, že všechna data byla zkopírována do PC.

Výchozí nastavení

Chcete-li obnovit výchozí nastavení od výrobce, zvolte tuto možnost.

Operace	Obrazovka displeje
<p>1. V dílčí nabídce Nastavení vyberte pomocí tlačítek nahoru/dolů položku [Výchozí nastavení]. Potom stiskem tlačítka doprava zobrazte obrazovku s potvrzením.</p>	
<p>2. Tlačítka doprava/doleva vyberte možnost Ano nebo Ne. 3. Volbou možnosti „Ano“ se provede operace, volba „Ne“ operaci stornuje. 4. Stiskem tlačítka OK potvrďte nastavení. Stiskem tlačítka Přehrávání je možné skončit bez provedení změn.</p>	

V následující tabulce jsou uvedena výchozí nastavení kamkordéru


Nastavení	Výchozí nastavení od výrobce
Rozlišení	FHD (1080p 30) pro video Std (5MP) pro fotografie
Scéna	Automaticky
Stabilizace	Vyp
Detekce pohybu	Vyp
Pomalý pohyb	Vyp
Uplynutí času	Vyp
Vyvážení bílé	Auto
ISO	Auto
Samospoušť	Vyp
Zvuk	Zap
TV	Závisí na oblasti dodání
Jazyk	Závisí na oblasti dodání
Hlasitost	Úroveň 6

Část 6

Prohlížení fotografií videa v TV

Připojení k širokoúhlé televizi (16:9) s vysokým rozlišením

1. Kabel HDMI připojte k výstupnímu portu HDMI v kamkordéru.
2. Druhý konec kabelu připojte k televizi.
3. Nastavte zdroj vstupu videa v televizi na „HDMI“.



4. Kroky pro sledování uložených obrázků a videí v TV jsou přesně stejné jako pro sledování na LCD monitoru.




Poznámka

V době, kdy je kamkordér připojen k televizi HDTV, nemůže nahrávat videa nebo pořizovat fotografie. Rovněž LCD panel nefunguje, pokud je kamkordér připojen k televizi HDTV.

Připojení k televizi (4:3) bez vysokého rozlišení

1. Jeden konec AV kabelu připojte k výstupnímu AV portu kamkordéru.
2. Druhý konec kabelu připojte k televizi.
3. Kroky pro sledování uložených obrázků a videí v TV jsou přesně stejné jako pro sledování na LCD monitoru.



Poznámka

LCD panel nezobrazuje, pokud je kamkordér připojen k televizi.

Část 7

Prohlížení videa a fotografií na počítači

Instalace přibaleného softwaru

Disk CD-ROM dodávaný s tímto kamkordérem obsahuje 3 části softwaru.

- **ArcSoft MediaImpression** je uživatelsky přívětivá aplikace, která pomáhá se správou médií, vypalováním videonahrávek na DVD a umožňuje snadné načítání videonahrávek na YouTube.
- **ArcSoft MediaConverter** je výkonná aplikace, která převádí různé video formáty do formátu, který je kompatibilní s vaším kamkordérem.
- **Adobe Reader** je populární program, který je nutné mít nainstalovaný, aby bylo možné číst uživatelskou příručku. Mnoho uživatelů počítačů zjistí, že již tento software mají v počítači nainstalovaný.

Chcete-li instalovat přibalený software:

1. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM v počítači. Objeví se obrazovka automatického spuštění.
2. Klepněte na možnost „**Instalovat aplikační software**“. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.



Poznámka

- *Podrobné informace jsou dostupné v online nápovědě u přibaleného softwaru.*

Přenesení fotografií nebo videa do počítače

Obrázky a videa uložené v kamkordéru je možné přenášet do počítače, v e-mailech je posílat přátelům nebo je vystavovat na webových stránkách.

Za tím účelem je nutné provést následující:

1. Propojte počítač a kamkordér pomocí dodaného kabelu mini USB 2.0. Rozsvítí se LED indikátor a začne blikat.
2. Poté, co LED přestane blikat, videa a fotografie jsou v počítači ve složce „Tento počítač\ Vyměnitelný disk\DCIM\100MEDIA“.
3. V této složce lze prohlížet, odstraňovat, přemísťovat nebo kopírovat všechna videa/fotografie.
4. Pro účely úprav videonahrávek použijte přibalený aplikační software ArcSoft.

Část 8

Vypálení nahraného klipu na DVD

Příložené CD se softwarem obsahuje aplikaci ArcSoft MediaImpression, kterou lze použít k vypálení klipů na DVD. Takto vytvořený film na DVD lze společně sledovat s rodinou a přáteli na normálním DVD přehrávači.


Chcete-li vytvořit DVD:

1. Proveďte instalaci aplikace Arcsoft MediaImpression (viz část 7).
2. Klepněte na tlačítko [Start] → [Všechny programy] → [ArcSoft MediaImpression].
3. Na pracovní ploše se objeví hlavní obrazovka aplikace ArcSoft MediaImpression.
4. Klepněte na položku [Videa].




5. Objeví se provozní obrazovka:

- Vyberte složku, která obsahuje video soubory, které chcete vypálit.
- V oblasti zobrazení vyberte soubory.
- Klepněte na položku [Vytvořit film] ve spodní nabídce.




6. Klepnutím na položku [Přidat média] () přidejte soubory do prezentace.


7. Klepněte na položku [Uložit/Sdílet].



8. Klepněte na položku [Vypálit] a pokračujte klepnutím na [Další].



9. Klepnutím na příkaz [Start] spusťte vypalování VCD/DVD.



Poznámka


Než klepnete na [Start], vložte do jednotky CD/DVD prázdný zapisovatelný disk VCD nebo DVD.


Část 9


Načtení video souborů na YouTube


Vestavěná aplikace **YouTube Direct** nabízí snadný způsob okamžitého nahrání videoklipů na stránky YouTube. Pomůže vám tak sdílet videa s rodinou a přáteli na webových stránkách YouTube. Také přibalený software **ArcSoft MediaImpression** umí nahrávat videoklipy na YouTube.

9.1 YouTube Direct


Chcete-li nahrát video soubory označené  na stránky YouTube:

1. Vyberte videoklipy v režimu přehrávání videa stiskem tlačítka YouTube Direct .
2. Připojte kamkordér k počítači pomocí dodaného kabelu USB.







3. Stiskem tlačítka YouTube Direct  na kamkordéru se automaticky spustí aplikace YouTube Direct.

(Aby se v počítači spustila aplikace YouTube Direct, musíte ji nejprve nainstalovat z CD disku.)



4. Proved'te upload videoklipů:

1. Znovu stiskněte tlačítko YouTube Direct  na kamkordéru.
2. Videoklipy označené  se automaticky nahrají na webové stránky. (Před nahráním můžete být požádáni o vyplnění vašich údajů o účtu, nebo můžete tyto údaje vyplnit předem po klepnutí na položku ).
3. Klepnutím na „STORNO“ se upload zastaví.






Chcete-li načíst ručně vybrané video soubory na YouTube:

1. Proved'te kroky 2 a 3 uvedené na straně 40.
2. Na obrazovce s miniaturami klepněte na ikonu nahoru/dolů, aby se změnila stránka. Klepněte na videoklipy, které chcete nahrát na stránky.
3. Klepnutím na položku „UPLOAD“ se zahájí nahrávání na stránky.




Chcete-li přehrát video soubor:

1. Poklepejte na videoklip na obrazovce miniatur.
2. Klepnutím na ikonu Přehrávání/Pauza  se provede přehrávání/pozastavení.
Klepnutím na ikonu Návrat  se vrátíte na obrazovku s náhledy miniatur.



Chcete-li nastavit údaje svého účtu pro stránky YouTube:


1. Klepnutím na položku  přejděte na obrazovku nastavení.
2. Do prázdných polí vyplňte informace o účtu. Poté klepněte na položku „Uložit“.

(Jestliže nemáte účet, přihlaste se nejprve na stránky YouTube.)

9.2 ArcSoft MediaImpression


Chcete-li nahrát video soubory na YouTube:

1. Proved'te instalaci aplikace Arcsoft MediaImpression (viz část 7).
2. Klepněte na tlačítko [Start] → [Všechny programy] → [ArcSoft MediaImpression].
3. Na pracovní ploše se objeví hlavní obrazovka aplikace ArcSoft MediaImpression.
4. Klepněte na položku [Videa].



5. Objeví se provozní obrazovka:

- Vyberte složku, která obsahuje video soubory, které chcete nahrát na stránky.
- V oblasti zobrazení vyberte soubory.
- Klepněte na položku [Nahrát na YouTube] ve spodní nabídce.



6. Do prázdných polí zadejte údaje účtu a klepněte na položku [Přihlásit].

Login

ArcSoft MediaImpression needs your authorization before uploading files to your YouTube account.

YouTube Username:
videotest

YouTube Password:

Save YouTube Username Save YouTube Password

Login Cancel

7. Do vyplňte informace o videoklipech a klepněte na příkaz [Upload].

Upload to YouTube

Video Files

Filename: YouTube - Time-lapse h...
Title: DV
Description: I love my DV
Category: Film & Animation
Tags: DV
Broadcast: Public

Title:* DV
Description:* I love my DV
Video Category:* Film & Animation
Tags:* Tags are keywords used to help people find your video. (Space separated)
DV


(* Indicates required field)

Broadcast Option:
 Public Share your video with the world! (Recommended)
 Privately Viewable by you and up to 25 other people.

Do not upload any TV shows, music videos, music concerts, or commercials without permission unless they consist entirely of content you created yourself. The Copyright Tips page and the Community Guidelines can help you determine whether your video infringes someone else's copyright.
[Copyright Tips](#)
[Community Guidelines](#)

By clicking "Upload" you are representing that this video does not violate YouTube's Terms of Use and that you own all copyrights in this video or have express permission from all copyright owners to upload it.
[Terms of Use](#)

Upload Cancel




Část 10

Konvertor video souborů



Příbalené CD se softwarem obsahuje aplikaci Arcsoft MediaConverter, která umožňuje převádět různé video formáty do formátu kompatibilního s vaším kamkordérem. Tímto způsobem lze převádět různé formáty video souborů a přehrávat je v kamkordéru.

Chcete-li převést video soubor:

1. Proveďte instalaci aplikace Arcsoft MediaConverter (viz část 7).
2. Klepněte na tlačítko [Start] → [Všechny programy] → [ArcSoft MediaConverter].
3. Na ploše se objeví hlavní obrazovka aplikace ArcSoft MediaConverter.
4. Zvolte [Profil 1].



5. Vyberte video soubor, který chcete převést. Potom klepnutím na položku [Otevřít] převedte soubor.



6. Převedený soubor bude přejmenován na „IMAG0001.avi“, „IMAG0002.avi“, a tak dále.
7. Přejmenujte převedený soubor na „IMAGXXXX. avi“ předtím, než jej přenesete do svého kamkordéru. (XXXX jsou čtyři číslice, např. 0001 až 9999) (Pamatujte, že názvy převedených souborů nemohou být stejné jako názvy souborů v kamkordéru, jinak budou video soubory v kamkordéru přepsány.)
8. Připojte kamkordér k počítači a zkopírujte převedená videa do složky „Tento počítač\Výměnný disk DCIM\100MEDIA“ v kamkordéru. (Za předpokladu, že v kamkordéru je SD karta a operační systém vašeho počítače je Windows XP.)
9. Po přenosu převedených videonahrávek do kamkordéru můžete stisknout tlačítko přehrávání a užívat si svoje oblíbené filmy.



Poznámka

Složka „Tento počítač\Výměnný disk“ se může lišit podle dané interpretace OS.

Část 11

Specifikace

Specifikace	
Obrazový snímač	5megapixelový snímač CMOS
Provozní režimy	Záznam videa, snímání fotografií
Zoom	FHD (1080p 30): 1X (1X digitální zoom) Další video rozlišení: 1X~4X (4X digitální zoom)
Závěrka	Elektronická
LCD monitor	3" / 7,6 cm LCD
Média pro ukládání	Vnitřní paměť o velikosti 128 MB (část je využita pro firmware); Podpora slotu pro SD/SDHC karty (až 32 GB)
Obrazové rozlišení	Vysoké 4608 x 3456 (16M pixelů) Standardní 2592 x 1944 (5M pixelů) Nízké 2048 x 1536 (3M pixelů)
Rozlišení videa	FHD (1080p 30) 1920X1080(30fps) HD (720p 30) 1280X720(30fps) WVGA60: 848X480(60fps) VGA (4:3) 640X480(30fps)
Vyvážení bílé	Automatické/ruční (denní světlo, zářivka, žárovka)
ISO	Auto/800/1600
Samospoušť	Zpoždění 10 sekund
Světlo	Digitální světlo ZAP/ Světlo ZAP/ Světlo VYP.
Formát souboru	Fotografie: JPG Video: AVI
Přehrávání obrazu	Jedna fotografie/Prezentace
Rozhraní PC	Port Mini USB 2.0
TV výstup	Možnost volby NTSC/PAL, HDMI
Baterie	Lithium-iontová dobíjecí baterie
Rozměry	59 mm (Š) x 106 mm (V) x 17 mm (H) (2,3 (Š) * 4,13(V) * 0,66(H) palců)
Hmotnost	115 g (bez baterie)

Část 12

Odstraňování závad

Odstraňování závad

1. Jestliže obraz na LCD není při snímání čistý, jak lze upravit zaostření?

Zkuste přepnout mezi režimem Makro a Normální.

2. Soubory na paměťové kartě se nezobrazují správně, pokud je na LCD zobrazen „!“ (vykřičník).

Označení „!“ znamená, že SD karta je pomalá nebo má špatný obsah. Možný způsob vyřešení tohoto stavu je naformátování SD karty v kamkordéru namísto v počítači (viz podrobné pokyny pro formátování v části 5).

3. Proč jsou některé mé fotografie pořízené uvnitř rozmazané a tmavé?

Kamkordér v podmínkách slabého osvětlení a uvnitř místnosti prodlužuje čas expozice snímku. Zařídte, aby kamkordér (a fotografovaný objekt) byly při fotografování několik sekund v klidu. Při pořízení fotografie se ozve zvuk závěrky.

4. Jak se dobíjí baterie?

Musíte použít přiloženou AC nabíječku nebo kabel USB.

Kamkordér musí být VYPNUTÝ; blikající indikátor potvrzuje dobíjení a trvale rozsvícený indikátor znamená, že dobíjení je skončeno. Poté indikátor automaticky po 5 minutách zhasne (v režimu AC dobíjení).

Podpora TOSHIBA

Potřebujete poradit?

Nejnovější aktualizace ovladačů, uživatelských příruček a odpovědi na časté otázky najdete na stránkách podpory pro možnosti a služby TOSHIBA:

computers.toshiba.eu/options-support

Viz *computers.toshiba.eu/options-warranty*,
kde jsou uvedena čísla horké linky TOSHIBA

Podmínky na provozní prostředí

Provozní teplota: 5 až 35° C

Provozní vlhkost: 20 až 80 %

(nekondenzující)

Regulační opatření

Splnění CE



Tento produkt je označen značkou CE v souladu s požadavky příslušných směrnic EU. Odpovědnost za označení značkou CE nese Toshiba Europe, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Německo.

Kopii oficiálního Prohlášení o shodě je možné získat z těchto webových stránek:

<http://epps.toshiba-teg.com>.

Pracovní prostředí

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) tohoto produktu byla ověřena typicky pro tuto produktovou kategorii pro tzv. obytné a komerční prostředí a prostředí lehkého průmyslu. Jiná prostředí nebyla společností Toshiba ověřována a použití tohoto produktu v takových prostředích může být zakázáno nebo je nelze doporučit. Možné následky použití tohoto produktu v neověřeném pracovním prostředí mohou být tyto: rušení jiných produktů nebo tohoto produktu v jejich blízkosti s výsledkem dočasné nefunkčnosti nebo ztráty/poškození dat. Příklad neověřeného pracovního prostředí a souvisejícího zařízení:

Průmyslové prostředí (např. prostředí, kde se především používá třífázové napětí 380 V): nebezpečí rušení tohoto produktu z důvodu možných silných elektromagnetických polí zejména v blízkosti velkých strojů nebo napájecích jednotek.

Zdravotnické prostředí: společnost Toshiba neověřovala splnění nařízení pro zdravotnické produkty, tudíž tento produkt nelze používat jako zdravotnický produkt bez dalšího ověření. Použití v běžném kancelářském prostředí, např. v nemocnicích, by nemělo představovat problém, pokud správa nemocnice nevydala zákaz.

Automobilové prostředí: vyhledejte pokyny výrobce vozidla týkající se použití tohoto produktu (kategorie).

Letecké prostředí: řiďte se pokyny letového personálu, které se týkají zákazu použití

Další prostředí bez souvislosti s EMC

Venkovní použití: jakožto obvyklé domácí/kancelářské zařízení nemá tento produkt žádnou zvláštní odolnost proti vniknutí vlhkosti a není odolný proti silným nárazům.

Výbušná atmosféra: použití tohoto produktu v takovémto pracovním prostředí (Ex) není povoleno.

REACH

Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU:

REACH - Prohlášení o splnění

Nový chemický předpis Evropské unie (EU) pro registraci, hodnocení, autorizaci a zákaz chemikálií REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) vstoupil v platnost 1. června 2007.

Toshiba splní všechny požadavky REACH a je zavázána poskytovat svým zákazníkům informace o chemických látkách ve svých produktech v souladu s předpisem REACH.

Navštivte následující webové stránky www.toshiba-europe.com/computers/info/reach, kde jsou uvedeny informace o uvádění látek v našich výrobcích, které jsou uvedeny v kandidátském seznamu podle článku 59(1) Předpisu (EC) č. 1907/2006 („REACH“) a mají koncentraci větší než 0,1 % hmotnostních.

Následující informace jsou určeny pouze pro členské státy EU:

Likvidace produktů

Přeškrtnutý symbol odpadové nádoby znamená, že produkty je nutné sbírat a likvidovat odděleně od domácího odpadu. Vložené baterie a akumulátory je možné likvidovat společně s produktem. Budou odděleny v recyklačních centrech.



Černý pruh znamená, že produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005. Svou účastí na odděleném sběru produktů a baterií pomáháte zajistit správnou likvidaci produktů a baterií a tím pomáháte předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o sběrných a recyklačních programech, které jsou k dispozici ve vaší zemi, uvádějí naše webové stránky (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) nebo je můžete získat na svém místním úřadě nebo u prodejce produktu.

Likvidace baterií a akumulátorů

Přeškrtnutý symbol odpadové nádoby znamená, že baterie a akumulátory je nutné sbírat a likvidovat odděleně od domácího odpadu.

Jestliže baterie nebo akumulátor obsahují více než je uvedená hodnota olova (Pb), rtuti (Hg) nebo kadmia (Cd) dle definice nařízení o bateriích (2006/66/EC), pak pod symbolem přeškrtnuté nádoby na odpad budou uvedeny chemické symboly pro olovo (Pb), rtuť (Hg) nebo kadmium (Cd).

Svou účastí na odděleném sběru baterií pomůžete zajistit správnou likvidaci produktů a baterií a tím napomoci při prevenci negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

Podrobnější informace o sběrných a recyklačních programech, které jsou k dispozici ve vaší zemi, uvádějí naše webové stránky (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) nebo je můžete získat na svém místním úřadě nebo u prodejce produktu.



Pb, Hg, Cd

Doplňující informace

© 2009 TOSHIBA Europe GmbH. Všechna práva vyhrazena.

TOSHIBA si vyhrazuje právo provádět technické změny. TOSHIBA nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo na základě chyb, opomenutí nebo rozporů mezi tímto produktem a dokumentací.

O bateriích

- Používejte pouze baterie, doporučené firmou TOSHIBA. Baterie je složena z lithium-iontových baterií, které mohou při nesprávné výměně, použití, manipulaci nebo likvidaci explodovat. Baterie likvidujte v souladu s požadavky platných předpisů.
- Nabíjejte baterii pouze při okolní teplotě od 5 do 35 stupňů Celsia. V opačném případě by mohlo dojít k úniku roztoku elektrolytu, snížení účinnosti baterie a zkrácení její životnosti.
- Nikdy neinstalujte nebo nevyjímejte baterii, pokud jste předtím nevypnuli napájení a neodpojili napájecí adaptér.
- K nabíjení baterie používejte pouze produkt připojený k adaptéru střídavého proudu nebo nabíječku baterií TOSHIBA. Nikdy se baterii nepokoušejte nabít jiným druhem nabíječky.

0970A9380L-A01S

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

For more information, please visit:

www.toshiba-multimedia.com